



Clip

Online Shop

HU

CLIP Használati útmutató:

MAM cumi használatakor vagy más fogógombos cumi esetén húzza a gyűrűt a fogógombra. (A ábra).

Fogantyús cumi használatakor húzza át az átlátszó gyűrűt a fogantyún (B ábra), vagy csatlakoztassa a szalagot közvetlenül a fogantyúra a hurok segítségével (C ábra).

A hurok biztonságosan tartja nem csak a cumikat, hanem a rágókákat, kis játékokat és egyéb termékeket.

(D ábra)

A rögzítőcsipesz a tologyűrű szalag irányába húzásával nyitható és ellenkező irányba, a lekerekített vége felé húzva zárható (E ábra).

A cumitartó szalagot kizárólag ruhadarabra rögzítse. A rögzítőcsipeszt mindig nyitott állapotban tárolja és tisztítsa, hogy a zárómechanizmus ne veszítse el az erejét. Ne tárolja zárt állapotban.

Rendszeresen tisztítsa meg a cumitartót meleg és enyhe mosószeres vízzel. Alaposan öblítse le. NEM SZABAD KIFŐZNI, gőz- vagy mikrohullámú sterilizálás sem megengedett.

Ne használjon oldószereket vagy súrolószert, mert ezek károsíthatják a terméket.



Gyermeke biztonsága érdekében

FIGYELEM!

Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a csipeszt.

Sérülés vagy elváltozás esetén ne használja tovább.

A cumipántot semmilyen körülmények között ne hosszabbítsa meg!

A rágóka csipeszt semmilyen körülmények között ne rögzítse szalaghoz, zsinórhoz vagy könnyen elmozduló ruhadarabhoz mert fulladást okozhat. Javasoljuk, hogy a cumitartót ne használják olyankor, ha a kisbaba kiságyban, járókában vagy bölcsőben tartózkodik vagy alszik. Ellenőrizze, hogy a cumitartó mindkét vége jól van-e rögzítve, mielőtt felügyelet nélkül hagyja gyermekét.

A cumitartót ne használja rágókaként vagy játékként.

Tárolja a leválasztható szívókavédőt gyerekektől távol.

A Clip megfelel az EN 12586:2025-es szabvány követelményeinek.