



Cups

Online Shop

FR

Learn to Drink Cup

Avant la première utilisation

- Avant la première utilisation, démonter entièrement la tasse, nettoyer chaque partie, puis immerger les différentes parties dans l'eau bouillante pendant 5 minutes par mesure d'hygiène. (Voir chapitre nettoyage).

Nettoyage

- Les fois suivantes (entretien usuel) : démonter entièrement la tasse et nettoyer avec soin chaque partie avec de l'eau chaude et savonneuse par mesure d'hygiène. Rincer à l'eau claire avant de stériliser. Éviter tout composant nocif, comme l'alcool, la chlorure et/ou des microplastiques. Ne pas laisser tremper dans le détergent d'entretien tel que le savon plus longtemps qu'indiqué, cela risque d'endommager le produit.
- Vérifier toutes les parties de la tasse avant chaque utilisation. Jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité.
- Toujours démonter entièrement la tasse avant de la nettoyer. Le nettoyage de la tasse assemblée peut endommager la tasse.
- Les fois suivantes (entretien usuel) : utiliser exclusivement du savon avec un goupillon ou des éponges douces, non abrasives. Vous pouvez également laver les pièces au lave-vaisselle (max 65° C à l'étage supérieur) mais les décors peuvent s'affaiblir. Certains aliments peuvent décolorer les pièces sans compromettre leur fonctionnement.
- S'assurer qu'il ne reste aucun résidu de nourriture (y compris au niveau des surfaces cachées) dans les parties de la tasse après l'avoir nettoyée et stérilisée.

Stérilisation

Selon les autorités de santé, il n'est pas nécessaire de stériliser la tasse comme cela a longtemps été préconisé. Il suffit de la laver soigneusement, dès que votre enfant a fini de boire. Si toutefois vous souhaitez la stériliser, suivez les recommandations ci-dessous.

- Toujours démonter entièrement la tasse avant de la stériliser/nettoyer. La stérilisation de la tasse assemblée peut endommager la tasse.
- Bien nettoyer chaque partie de la tasse avant stérilisation.
- Après nettoyage, stériliser dans de l'eau bouillante (laisser bouillir pendant 5 min), ou au micro-ondes en utilisant la stérilisation vapeur ou au stérilisateur électrique (en respectant les instructions du fabricant), ou à froid avec des comprimés de stérilisation. Laisser refroidir toutes les parties après la stérilisation.
- Ne laisser tremper aucune partie de la tasse dans la solution de stérilisation plus longtemps qu'indiqué. Ne pas exposer au soleil ou à la chaleur vive. Cela risque d'endommager le produit.
- N'assemblez JAMAIS les pièces de la tasse lors de la stérilisation ou de l'auto-stérilisation. Cela pourrait endommager la tasse et déformer le pas de vis.

Autres informations importantes

- Les tasses MAM sont fabriquées en polypropylène ; une matière hygiénique et facile à nettoyer. Éviter d'exercer une pression importante sur la tasse, cela pourrait l'endommager.
- S'assurer que les trous du bec ne sont pas obstrués. Ne pas agrandir les trous du bec avec un objet tranchant.
- Toujours ranger la tasse propre et sèche.
- Utiliser uniquement des bords MAM pour les tasses MAM.
- Utiliser uniquement pour des liquides et aliments non-sucrés.
- Pour éviter tout risque d'accident, ne pas laisser bébé boire ou se promener seul avec la tasse.
- Ne JAMAIS mettre bébé au lit avec la tasse. La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.
- La tasse peut perdre son étanchéité si utilisée pour des boissons gazeuses, et/ou si elle est utilisée en débit continu sans la valve. Dans ce cas, transportez toujours la tasse en position verticale.
- Ne JAMAIS réchauffer un liquide dans une tasse fermée. Ne JAMAIS mettre la tasse au four. Ne JAMAIS chauffer la tasse sur une flamme nue ou sur un feu. Le réchauffage au micro-ondes nécessite de redoubler de prudence, car il peut générer localement des hautes températures qui peuvent brûler bébé. Toujours remuer le liquide pour répartir la chaleur. Toujours vérifier la température de l'aliment avant de faire boire l'enfant. Ne pas utiliser pour des liquides dont la température est supérieure à 40°C.
- Nous vous recommandons de conserver les informations relatives au produit pour une utilisation ultérieure.

Pour la sécurité et la santé de votre enfant :

AVERTISSEMENTS !

- **Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.**
- **Ne JAMAIS utiliser le bec de la tasse en guise de sucette.**
- **La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.**
- **Toujours vérifier la température de l'aliment avant de faire boire l'enfant.**
- **Jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité.**
- **Garder tous les éléments non utilisés hors de la portée des enfants.**
- **Ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets ou des éléments vestimentaires lâches. Votre enfant pourrait s'étrangler.**