



Trainer

Online Shop

ES

ES: Instrucciones de uso:

Antes del primer uso

- Antes del primer uso, desensamble y limpie el producto y a continuación, coloque los componentes en agua hirviendo durante 5 minutos. Esto es para asegurar la higiene. Consulte el capítulo específico para obtener más información sobre la limpieza.
- Antes del primer uso, presione ligeramente la boquilla para comprobar si la ranura está abierta adecuadamente.
- Cuando se utilice por primera vez y a veces durante su uso, la rendija para la ventilación (en la abertura de la burbuja situada en la parte inferior de la tetina/base de la boquilla) se puede quedar pegada. Esto no permite que entre aire en el Trainer+ durante la alimentación, por lo que la tetina/boquilla se obstruye. Pase su pulgar o los dedos varias veces suavemente por la burbuja (de ventilación) para volver a abrir la rendija.

Limpieza

- Antes de cada uso sucesivo, desensamble y limpie el producto cuidadosamente con agua tibia y jabón. Aclárelo bien con agua limpia antes de esterilizar, para asegurar la higiene. Evite ingredientes nocivos en el jabón como alcohol, cloro, y/o microplásticos. No deje los artículos en el detergente de limpieza, como el agua jabonosa, más tiempo del recomendado – esto podría afectar negativamente al funcionamiento del producto.
- Examine todas las partes individuales del Trainer+ antes de cada uso y tire de la tetina/boquilla de alimentación en todas las direcciones. Deséchelos al primer signo de daño o desgaste.
- Para asegurar una limpieza correcta, se DEBEN desensamblar todas las partes del Trainer+. El Trainer+ se puede dañar si se limpia ensamblado.
- Todas las partes pueden lavarse en la bandeja superior del lavavajillas (máx. 65°C / 149°F).
- Los colorantes alimenticios pueden decolorar los componentes. Esto no afecta negativamente al material.
- Limpie la boquilla con especial cuidado para evitar dañar la membrana.
- No use productos de limpieza abrasivos. Solo se deben utilizar cepillos de cerdas suaves o una esponja. Los estropajos duros pueden rayar el plástico.
- Compruebe que no hay restos residuales de comida en ninguna parte del Trainer+ después de la limpieza.

Esterilización

- Para asegurar una esterilización correcta, se DEBEN desensamblar todas las partes del Trainer+.
- Limpie todas las partes del Trainer+ antes de esterilizarlo.
- Después de limpiarlo, esterilice el vaso usando uno de estos métodos: esterilización con vapor (eléctrica o en el microondas según las instrucciones del fabricante), hirviéndolo en agua durante al menos 5 minutos o en una solución líquida esterilizante. Después de hervir o esterilizar, deje que todas las partes se enfríen.
- No deje ninguna parte (incluyendo la tetina/boquilla de alimentación) introducida en soluciones esterilizantes más tiempo del recomendado, o expuesta a la luz solar directa o al calor – la función del producto podría verse afectada negativamente y podría debilitar la tetina/boquilla.
- NUNCA ensamble las partes del Trainer+ cuando esté esterilizándose. Esto puede dañar el Trainer+ y distorsionar las roscas donde se enrosca el Trainer+.
- Ensamblado de la TETINA/BOQUILLA: Inserte la tetina/boquilla en la parte superior del anillo de rosca del Trainer+ y gire hasta que se oiga un "click". Coloque las asas sobre el cuello del Trainer+ y enrosque el anillo con la boquilla/tetina firmemente.

Instrucciones de calentamiento

- Caliente el Trainer+ por medio de uno de los siguientes métodos: Colóquelo en un calienta biberones, bajo un chorro de agua caliente, en un recipiente con agua caliente o en el microondas. Asegúrese de que el grill está apagado.
- NUNCA vierta agua hirviendo dentro del Trainer+.
- NUNCA caliente o enfríe el Trainer+ cerrado. Retire la tapa protectora y la boquilla o tetina (con el anillo de rosca) antes de calentarlo, especialmente si se calienta en el calienta biberones o en el microondas. No caliente el Trainer+ demasiado ya que podría dañarlo.
- NUNCA coloque el Trainer+ en un horno convencional. NUNCA caliente el Trainer en una llama abierta o al fuego.
- Tenga especial cuidado al calentarlo en el microondas, puede producirse un sobrecalentamiento localizado. Déjelo reposar el tiempo recomendado por el fabricante del microondas. No coloque el Trainer+ en el centro del plato giratorio, esto podría dar lugar a una distribución desigual del calor.
- Después de calentar el Trainer+, remueva siempre bien para distribuir el calor uniformemente.
- Compruebe siempre la temperatura antes de servirlo.

Más información importante

- El Trainer+ está fabricado con polipropileno, un material higiénico, fácil de limpiar y relativamente blando. Evite cualquier presión fuerte sobre él, ya que podría afectar a la función del producto.
- No utilice alfileres y objetos punzantes para alargar la hendidura de la boquilla.

- Guarde siempre el Trainer+ seco.
- Guarde las boquillas/tetinas en un recipiente hermético seco.
- Use siempre solo tetinas/boquillas simétricas de MAM con el Trainer+.
- Utilice solo alimentos y líquidos sin azúcar.
- Para evitar lesiones, no deje a su bebé andar con el Trainer+.
- NUNCA acueste a su bebé con el Trainer+. El contacto prolongado con líquidos puede causar un grave problema de caries.
- La tetina y la boquilla simétrica se adaptan a todos los biberones MAM y al vaso Trainer+. Las asas se adaptan a todos los biberones MAM y al vaso Trainer+ (excepto el biberón MAM Easy Start™ Anti-Colic 130ml).
- Por favor, guarde las instrucciones para futuras consultas.

Para la seguridad de su bebé

¡ADVERTENCIA!

- La succión continua y prolongada de líquidos puede causar caries.
- Comprobar siempre la temperatura de la comida antes de dar el alimento.
- Desechar en los primeros signos de daño o rotura.
- Mantener fuera del alcance de los niños todos los componentes que no estén en uso.
- Nunca unirlo a cordones, cintas, lazos o partes sueltas de la ropa. Su niño podría estrangularse.
- Nunca usar las boquillas de alimentación como chupete.
- Usar siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.