



Feel Good

Online Shop

PL

Feel Good

Szklana Butelka Premium

Przed pierwszym użyciem

- Przed pierwszym użyciem rozłóż butelkę i umyć, następnie włóż części do wrzącej wody na 5 minut. Zapewni to odpowiednią higienę produktu. Aby dowiedzieć się więcej o czyszczeniu, przejdź do odpowiedniego rozdziału.
- Przy pierwszym użyciu, a czasem podczas użytkowania, szczelina wentylacyjna (w wypukłej części na spodzie smoczka) może się skleić. Nieumożliwi to przedostawanie się powietrza do butelki podczas karmienia, w wyniku czego smoczek się zapadnie. Potrzyj delikatnie kilka razy kciukiem lub palcami po wypukłej części spodu smoczka (wentylacji), aby ponownie otworzyć szczelinę.

Czyszczenie

- Przed każdym kolejnym użyciem rozłóż butelkę i dokładnie umyć części w ciepłej wodzie z mydłem. W celu zapewnienia higieny, przed sterylizacją wypłucz dokładnie wodą. Unikaj szkodliwych składników mydła takich jak alkohol, chlor i/lub mikroplastik. Nie pozostawiaj produktu ze środkiem czyszczącym w środku dłużej niż to zalecane – może to negatywnie wpłynąć na działanie produktu.
- Przed każdym użyciem sprawdź wszystkie części butelki i pociągnij smoczek we wszystkich kierunkach. Wymień przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia.
- Nagłe zmiany temperatury mogą spowodować pęknięcie lub stłuczenie szklanych butelek.
- Nie pozostawiaj szklanych butelek we wrzącej wodzie bez nadzoru, gdyż szkło może zostać uszkodzone w wyniku niekontrolowanego uderzenia garnkiem lub innymi szklanymi elementami. Zalecamy oddzielne gotowanie szklanego korpusu.
- Aby zapewnić prawidłowe czyszczenie, wszystkie części butelki MUSZĄ zostać zdemontowane. Czyszczenie po złożeniu może uszkodzić samą butelkę lub plastikowe elementy.
- Można myć w zmywarce na górnym stojaku (maks. 65°C / 149°F), ale barwniki spożywcze mogą odbarwić elementy.
- Do czyszczenia lub mieszania zawartości nie należy używać żrących środków czyszczących ani żadnych metalowych przyborów. Może to spowodować uszkodzenie szkła. Aby uniknąć uszkodzenia szkła i/lub nadruku, należy używać wyłącznie szcetek z miękkim włosiem lub miękkich gąbek. Twarde zmywaki mogą porysować części szklane i plastikowe.
- Upewnij się, że po czyszczeniu i sterylizacji w częściach butelki nie pozostały żadne resztki jedzenia.

Sterylizacja

- Aby zapewnić prawidłowe czyszczenie /sterylizację, wszystkie części butelki MUSZĄ zostać rozłożone.
- Przed sterylizacją wyczyść wszystkie części butelki.
- Sterylizuj jedną z następujących metod: sterylizacja parowa (elektryczna lub mikrofalowa zgodnie z instrukcjami producenta), gotowanie w wodzie przez co najmniej 5 minut lub zanurzenie w płynnym roztworze do sterylizacji.
- Nie pozostawiaj żadnej części (w tym smoczka do karmienia) w roztworze do sterylizacji dłużej niż jest to zalecane ani bezpośrednio na słońcu lub w wysokiej temperaturze – może to negatywnie wpłynąć na działanie produktu i uszkodzić smoczek.
- Nie umieszczaj szklanej butelki na górnym stojaku sterylizatora mikrofalowego MAM, ponieważ ciężar butelki mógłby zdeformować stojak.
- NIGDY nie składaj butelki podczas sterylizacji lub samosterylizacji. Może to uszkodzić butelkę i zniekształcić gwinty.


Instrukcja PODGRZEWANIA

- Podgrzej butelkę jedną z następujących metod: umieść w podgrzewaczu do butelek, pod gorącą bieżącą wodą, w pojemniku z podgrzaną wodą lub w mikrofalówce. Upewnij się, że funkcja grilla jest wyłączona.
- NIGDY nie wlewaj wrzątku do butelki.
- NIGDY nie podgrzewaj ani nie schładzaj zamkniętej butelki. Zdejmij nasadkę ochronną i smoczek (z pierścieniem) przed podgrzewaniem, zwłaszcza w podgrzewaczu do butelek i kuchence mikrofalowej. Nie podgrzewaj zbyt długo, ponieważ może to spowodować uszkodzenie butelki.
- NIGDY nie umieszczaj butelki w tradycyjnym piekarniku. NIGDY nie podgrzewaj butelki nad ogniem lub w płomieniach.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas podgrzewania w kuchence mikrofalowej, może wystąpić miejscowe przegrzanie. Odczekaj czas zalecany przez producenta kuchenki mikrofalowej. Nie umieszczaj butelki na środku talerza obrotowego, ponieważ może to spowodować nierównomierny rozkład ciepła.
- NIGDY nie podgrzewaj butelki z jedzeniem powyżej 70°C.
- Po podgrzaniu butelki dokładnie wymieszaj, aby równomiernie rozprowadzić ciepło. Nie wstrząsaj, aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza, które mogą powodować kolkę.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę przed podaniem.
- Uważaj na bardzo gorący szklany korpus po podgrzaniu.

Dalsze ważne informacje:

- Butelka wykonana jest z naturalnego szkła, które jest higieniczne, łatwe do czyszczenia i stosunkowo delikatne. Unikaj wywierania na nią silnego nacisku, ponieważ może to mieć wpływ na jej działanie.
- Nie używaj ostrych narzędzi do powiększenia otworu smoczka.

- Nie pozwalaj dzieciom na samodzielne używanie butelki.
- Zawsze przechowuj butelkę w pełni suchą.
- Smoczki i zaworki/uszczelki przechowuj w suchym, czystym i szczelnie zamkniętym pojemniku.
- Zawsze używaj smoczków MAM z butelkami MAM.
- Używaj wyłącznie żywności lub płynów bez cukru.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, nie pozwól dziecku przemieszczać się z butelką.
- NIGDY nie kładź dziecka z butelką do łóżka. Długotrwały kontakt z płynami może powodować poważną próchnicę.
- Smoczek pasuje do wszystkich butelek MAM i Trainer+.
- Butelka jest kompatybilna ze smoczkami, krążkami uszczelniającymi i laktatorem MAM.
- Włóż smoczek w górną część pierścienia zakręcającego butelki, aż usłyszysz „kliknięcie”.
- Prosimy zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.



OSTRZEŻENIE! Dla zdrowia i bezpieczeństwa Twojego dziecka

- Ciągłe i długotrwałe ssanie płynów spowoduje próchnicę zębów.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem.
- Wyrzuć produkt przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub zużycia.
- Przechowuj nieużywane elementy poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie przyczepiaj produktu do sznurków, wstążek, luźnych części ubrania. Dziecko może się udusić.
- Nigdy nie używaj smoczka do karmienia jako smoczka uspokajającego.
- Zawsze używaj tego produktu pod nadzorem osoby dorosłej.
- Szkłane butelki mogą pęknąć.
- Nie używaj z uchwytami, ponieważ w przypadku upuszczenia może pęknąć.

