



Night Soother

Online Shop

PT

PT: CHUPETA Instruções de utilização.

Antes da primeira utilização coloque a chupeta em água a ferver durante 5 minutos, permita arrefecer e esprema qualquer água que tenha entrado para a tetina. Tal assegura a sua higiene. Limpe antes de cada utilização. Métodos de esterilização: esterilização pelo vapor (elétrica ou no micro-ondas), por imersão numa solução líquida para esterilização, sempre de acordo com as instruções do fabricante, ou fervendo em água durante pelo menos 5 minutos. Não utilize agentes de limpeza abrasivos. Nunca introduza a tetina em substâncias doces ou medicamentos, tal poderá provocar cáries nos dentes. Substitua a chupeta após 1-2 meses de utilização, por razões de segurança e higiene. **NÃO ENTRE EM PÂNICO** se a chupeta ficar presa na boca. Não é possível ingeri-la, está desenhada para fazer face a esta situação. Retire a chupeta da boca tão delicadamente quanto possível. A MAM recomenda que se deixe de usar a chupeta aos 3 anos de idade. Para as chupetas Night: Mantenha a chupeta exposta à luz - não exponha à luz solar direta - durante o dia para que o botão brilhe no escuro. O botão que brilha não irá carregar se exposto a luz LED.

PT: Pela segurança do seu filho

ATENÇÃO!

Verifique cuidadosamente antes de cada utilização. Puxe a chupeta em todas as direções. Elimine ao primeiro sinal de danos ou deterioração. Utilize apenas cliques porta-chupetas dedicados testados de acordo com a EN 12586. Nunca prenda outras fitas ou fios a uma chupeta, o seu filho pode ser estrangulado.

Não deixe a chupeta exposta à luz solar direta ou perto de uma fonte de calor, nem deixe numa solução esterilizadora durante mais tempo do que o recomendado, pois tal pode danificar a tetina.

