



Silicone Soother

Online Shop

ES

ES: CHUPETE Instrucciones de uso.

Antes del primer uso, mantenga el chupete en agua hirviendo durante 5 minutos, deje enfriar y escurra cualquier resto de agua que pueda haber entrado en la tetina. Esto es para garantizar la higiene. Limpiarlo antes de cada uso. Métodos para esterilización: vapor esterilizante (eléctrico o microondas), sumergiéndolo en una solución líquida esterilizante, todo conforme a las instrucciones del fabricante, o hirviéndolo en agua durante al menos 5 minutos. No utilice productos de limpieza agresivos. No introduzca nunca la tetina en sustancias dulces o medicamentos, podría provocar caries al niño. Cambie el chupete después de 1 o 2 meses de uso, por razones de seguridad e higiene. En caso de que el chupete llegara a quedarse alojado en la boca, NO SE DEJE LLEVAR POR EL PÁNICO; no se puede tragar y está diseñado para hacer frente a esta situación. Saque el chupete de la boca con cuidado, tan delicadamente como sea posible. MAM recomienda dejar de utilizar el chupete a los 3 años. Para los chupetes Night: Mantenga el chupete a la luz del día – no exponer a la luz solar directa – durante el día, para que el botón brille en la oscuridad. El botón que brilla no se cargará bajo luz LED.

ES: Para la seguridad de su bebé

¡ADVERTENCIA!

Inspecciónelo atentamente antes de cada uso. Tire del chupete en todas las direcciones. Deseche el chupete al primer signo de deterioro o fragilidad. Utilice solo broches para chupetes probados según la Norma EN 12586. Nunca unir el chupete a otras cintas o cordeles, su bebé podría estrangularse con ellas.

No deje el chupete expuesto a la luz solar directa o cerca de una fuente de calor, ni dejarlo en un desinfectante ("solución esterilizante") durante más tiempo del recomendado, puesto que esto puede dañar la tetina.

