



**Clip**

Online Shop

PT

### CLIP Instruções de utilização:

Quando usado com uma chupeta MAM ou outra chupeta com botão, pressione o anel sobre o botão da chupeta (Diagrama A). Quando usado com uma chupeta com argola, coloque o anel transparente sobre toda a argola da chupeta (Diagrama B). O sistema de abertura e fecho com velcro fixa com segurança não apenas chupetas, mas também mordedores, pequenos brinquedos e muito mais (Diagrama C). O clip abre-se movendo a peça deslizante na direção da fita e fecha-se fazendo deslizar a peça deslizante na direção da extremidade arredondada (Diagrama D). O clip só deve ser fixado a uma peça de roupa. O fecho do clip deve ser sempre guardado e limpo na posição aberta, para evitar que o mecanismo de fecho do clip perca a sua força. Não guarde na posição fechada. Limpe regularmente o clip com água quente e um agente de limpeza suave. Enxague meticulosamente. NÃO FERVA, não esterilize com vapor ou no micro-ondas. Não utilize solventes ou agentes de limpeza abrasivos pois podem danificar o produto.



### Para a segurança do seu filho

#### ATENÇÃO!

Antes de cada utilização, verifique cuidadosamente a tira de chucha. Deite fora ao primeiro sinal de danos ou fragilidade. Nunca prolongue a tira de chucha! Nunca a prenda a cordões, fitas, atacadores ou partes soltas da roupa. A criança pode ser estrangulada. O clip não deve ser utilizado enquanto o bebé dorme ou se estiver na cama, berço ou alcofa. Certifique-se de que ambas as extremidades da tira estão bem fixas antes de deixar a criança sozinha. O clip não deve ser utilizado como mordedor ou brinquedo.

Este clip cumpre os requisitos da Norma EN 12586:2025.