



Clip

Online Shop

IT

Clip salva succhietto MAM

Istruzioni per l'uso:

Se usata con succhietti MAM o altri succhietti con bottone, premere l'anello sul bottone del succhietto (Fig. A). Se usata con succhietti con anello, posizionare l'anello trasparente sopra l'intero anello del succhietto (Fig. B), oppure agganciare il nastro direttamente all'anello del succhietto, usando il passante flessibile (Fig. C). Il passante flessibile mantiene saldamente non solo succhietti, ma anche dentaruoli (Fig. D). La clip si apre spostando il cursore verso il nastro e si chiude spostandolo verso le estremità arrotondate (Fig. E). La clip deve essere agganciata solamente agli indumenti. La clip deve essere sempre pulita e conservata in posizione aperta per evitare che perda la propria resistenza. Non conservarla in posizione chiusa. Pulire regolarmente la clip e l'anello flessibile con acqua tiepida e detersivi delicati. Risciacquare con attenzione. **NON BOLLIRE, NON STERILIZZARE A VAPORE NE' NEL MICROONDE.** Non utilizzare solventi o detersivi chimici abrasivi in quanto potrebbero danneggiare il prodotto.



Per la sicurezza del vostro bambino

AVVERTENZA!!

Prima di ogni uso controllare attentamente la clip. Sostituirlo ai primi segni di usura o danneggiamento.

Non allungare mai il trattieni succhietto!

Non collegarlo mai a cordini, nastri, stringhe o parti larghe dell'indumento. Il vostro bambino potrebbe strangolarsi.

Si sconsiglia l'utilizzo della clip mentre il bambino si trova nel letto, nella culla, nella carrozzina oppure mentre dorme.

Verificare che entrambe le estremità della clip siano adeguatamente fissate prima di lasciare il bambino incustodito.

La clip non deve essere usata come dentaruolo o giocattolo.

Questo prodotto rispetta i requisiti della EN 12586:2025.