



Trainer

Online Shop

PT

PT: Instruções de utilização:

Antes da primeira utilização

- Antes da primeira utilização, separe e lave o produto e depois coloque os componentes em água a ferver durante 5 minutos, para garantir a sua higiene. Consulte o capítulo específico para saber mais sobre a limpeza.
- Antes da primeira utilização, pressione suavemente a tetina/bocal para verificar se os orifícios estão adequadamente abertos.
- Quando utilizada pela primeira vez e algumas vezes durante a utilização, o orifício de ventilação (na bolha saliente localizada por baixo da base da tetina/bocal) pode ficar colado. Tal impedirá que entre ar no Trainer+ quando o bebé está a beber e assim a tetina/bocal colapsará. Passe o seu dedo suavemente sobre a bolha (ventilação) algumas vezes para voltar a abrir o orifício.

Limpeza

- Antes de cada utilização subsequente, separe todos os componentes e lave-os cuidadosamente com água morna e detergente. Enxague-os bem em água limpa antes da esterilização, para garantir a sua higiene. Evite ingredientes perigosos dos detergentes, tais como álcool, cloro e/ou microplásticos. Não deixe os componentes permanecerem na água morna com detergente de limpeza mais tempo do que o recomendado, pois estes poderão danificar-se.
- Verifique todos os componentes do Trainer+ antes de cada utilização e puxe a tetina/bocal em todas as direções. Rejeite aos primeiros sinais de deterioração ou desgaste.
- Para assegurar uma limpeza correta, DEVEM separar-se todos os componentes do copo. O Trainer+ pode danificar-se caso seja limpo montado.
- Podem lavar-se todos os componentes no tabuleiro superior da máquina de lavar a loiça (max. 65° C).
- Os corantes alimentares podem manchar os componentes. Tal não afeta adversamente o material.
- Limpe a peça bocal com especial cuidado para evitar danificar a membrana.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos. Utilize apenas escovas ou esponjas macias. Os esfregões ásperos podem riscar o plástico.
- Assegure-se que não existem resíduos de alimentos nos componentes do Trainer+ após a limpeza.

Esterilização

- Para assegurar uma esterilização correta, DEVEM separar-se todos os componentes do Trainer+.
- Lave todos os componentes do Trainer+ antes da esterilização.
- Após lavagem, esterilize através de um dos seguintes métodos: esterilização pelo vapor (elétrica ou no micro-ondas seguindo as instruções dos fabricantes), fervendo em água durante pelo menos 5 minutos ou por imersão numa solução líquida para esterilização. Deverá deixar arrefecer todos os componentes após estes terem sido fervidos ou esterilizados.
- Não deixe nenhum componente (incluindo a tetina/bocal) permanecer na solução de limpeza mais tempo do que o recomendado, ou à luz direta do sol ou a uma fonte de calor - pois este poderá danificar-se e enfraquecer a tetina/bocal.
- NUNCA monte os componentes do Trainer+ durante a esterilização. Tal pode danificar o copo e deformar as roscas que permitem a montagem do Trainer+.
- Montagem TETINA/BOCAL: Insira a tetina/bocal no topo do anel de rosca do Trainer+ até ouvir um "clique". Coloque as pegas sobre o gargalo do Trainer+ e enrosque a tetina/bocal com firmeza.

Instruções para aquecimento

- Aqueça o Trainer+ através de um dos seguintes métodos: coloque num aquecedor de biberões, debaixo de um jato de água quente, num recipiente contendo água quente ou no micro-ondas. Assegure-se que o grill está desligado.
- NUNCA coloque água a ferver no Trainer+.
- NUNCA aqueça ou arrefeça o Trainer+ com a tampa. Retire a tampa de proteção e o bocal ou a tetina (com o anel de rosca) antes de proceder ao aquecimento, especialmente se este for efetuado num aquecedor de biberões ou no micro-ondas. Evite o sobreaquecimento pois pode danificar o Trainer+.
- NUNCA coloque o Trainer+ num forno convencional. NUNCA aqueça o Trainer+ diretamente numa fonte de calor com chama.
- Tome especial cuidado quando aquecer no micro-ondas, pois pode ocorrer aquecimento localizado. Deixe repousar o tempo recomendado pelo fabricante do micro-ondas. Não coloque o Trainer+ no centro do prato giratório, pois tal poderá resultar numa inadequada distribuição do calor.
- Após aquecer o Trainer+, agite-o sempre energicamente para distribuir uniformemente o calor.
- Verifique sempre a temperatura antes de dar ao seu bebé.

Informação adicional importante

- O Trainer+ é de polipropileno, higiénico, fácil de limpar e relativamente suave. Evite exercer uma forte pres-

- são sobre o copo, pois poderá danificar-se.
- Certifique-se que os orifícios do bocal não estão bloqueados.
- Guarde o Trainer+ sempre seco.
- Conserve as tetinas/bocais num recipiente seco e hermético.
- Utilize sempre tetinas/bocais simétricos da MAM com o MAM Trainer+.
- Utilize apenas líquidos ou alimentos sem açúcar.
- Para evitar que a criança se magoe, não a deixe andar com o Trainer+.
- NUNCA deite o seu bebé com o Trainer+. O contacto prolongado com líquidos pode causar cáries graves.
- As tetinas e os bocais simétricos adaptam-se a todos os biberões MAM e ao Trainer+. As pegas adaptam-se a todos os biberões MAM e ao Trainer+ (exceto ao biberão MAM Easy Start™ Anti-Colic 130ml).
- Por favor guarde as instruções para futura utilização.

Para segurança e saúde do seu filho

ATENÇÃO!

- A sucção contínua e prolongada de líquidos pode causar cáries.
- Comprove sempre a temperatura do alimento antes de este ser ingerido.
- Rejeite-o aos primeiros sinais de deterioração ou desgaste.
- Mantenha fora do alcance das crianças todos os componentes que não estão a ser utilizados.
- Nunca prenda a fios, fitas, laços ou partes de roupa soltas. A criança pode ser estrangulada.
- Nunca utilize as tetinas como chupeta.
- Utilize sempre este produto sob a supervisão de um adulto.