



Cooler

Online Shop

DK/NO

DK/NO: Cooler BRUGSANVISNING/BRUKSANVISNING:

Vask bideringen/biteringen op i varmt vand/vann og et mildt opvaskemiddel før første brug/bruk og derefter med jævne/jevne mellemrum/mellomrom. Tåler maskinopvask/oppvaskmaskin (øverst i opvaskemaskinen ved maks. 65 °C). Enkeltdele kan misfarges af matvarer. For bedst mulig køleeffekt skal bideringen/biteringen lægges/legges i køleskab/kjøleskap i en time. Afkøl/Avkjøl den udelukkende/kun i køleskab/kjøleskap. Læg/Legg den IKKE i fryseren.

**For dit/ditt barns sikkerhed****ADVARSEL!**

Kontrollér bideringen/biteringen før og efter hver anvendelse/bruk, og kassér/kast den, hvis den er slidt/sliit eller beskadiget/skadd!

MÅ IKKE KOGES eller steriliseres med damp eller i mikrobølgeovnen. Brug varmt vand til rengøring af bideringen. Bideringen/Biteringen er beregnet til børn/barn i alderen 0–3 år. Ældre børn/barn kan bide/bite den vandfyldte/vannfylte del i stykker. Vand/vannet i bideringen/biteringen er ufarligt og kontrolleres regelmæssigt under fremstillingsprocessen.

