



# Mini Cooler & Clip

Online Shop

HU

### Mini Cooler: Használati utasítás:

Első használat előtt mossa meg meleg vízzel és lágy tisztítószerrel, majd tisztítsa rendszeresen.

Mosogatógépben tisztítható (felső rekeszben max. 65°C-on). Ételszínezők megszínezhetik a terméket. Az optimális hűtőhatás elérése érdekében egy órára tegye a hűtőbe. Csak hűtőben hűtse, ne tegye fagyasztóba!



### Gyermeke biztonsága érdekében

#### FIGYELEM!

Minden használat előtt és után ellenőrizze, ha a rágóka elhasználódott vagy sérült, dobja el!


Ne sterilizálja vagy főzze ki és ne tegye mikrohullámú sütőbe. Tisztítsa meleg vízzel.

A rágókát speciálisan 0–3 éves gyermekek számára fejlesztették ki. Idősebb gyermekek kiharaphatják a vízzel töltött részt. A desztillált víz ártalmatlan és rendszeresen ellenőrzött.



### CSIPESZ: Használati utasítás:

A hurok zár biztonságosan tartja nemcsak a rágókát, de a cumikat, kisebb játékokat és egyéb termékeket is. (A ábra). A csipesz a szalag felé húzva nyitható és ellenkező irányba húzva zárható (B ábra). A csipeszt kizárólag ruhadarabra rögzítse. A csipeszt mindig nyitott állapotban tárolja és tisztítsa, hogy a feszítőképességét ne veszítse el. Ne tárolja zárt állapotban. Rendszeresen tisztítsa meg meleg vízzel és lágy tisztítószerrel. Alaposan öblítse le. NEM SZABAD kifőzni, sem gőz- vagy mikrohullámú sütőben sterilizálni. Ne használjon oldószereket vagy súrolószert, mert ezek károsíthatják a terméket.



### Gyermeke biztonsága érdekében

#### FIGYELEM!

Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a csipeszt.

Sérülés vagy elváltozás esetén ne használja tovább!

A rágóka pántját semmilyen körülmények között ne hosszabbítsa meg! A rágóka csipeszt semmilyen körülmények között ne rögzítse szalaghoz, zsinórhoz vagy könnyen elmozduló ruhadarabhoz mert fulladást okozhat. Nem javasoljuk a csipesz használatát, ha a kisbaba kiságyban, járókában vagy bölcsőben tartózkodik vagy alszik.

Ellenőrizze, hogy a rágóka csipesz mindkét vége jól van-e rögzítve mielőtt felügyelet nélkül hagyja gyermekét. A rágóka csipeszt ne használja rágókaként vagy játékként. A fulladás elkerülése érdekében tartsa távol a levehető rágókavédőt a gyermekektől.