



Steriliser Box DP

Online Shop

ES

ES: CAJA ESTERILIZADORA

Instrucciones de uso

Quite cualquier pegatina de la caja. Lave los chupetes y la caja con agua templada y jabón, después aclárelos con agua limpia antes de usarlos para garantizar la higiene. Cuando use el método de autoesterilización, por favor asegúrese de que el chupete, la caja y el microondas (incluyendo la cubierta de guía de ondas y el plato giratorio) están COMPLETAMENTE LIMPIOS y sin residuos, restos de comida, grasa o salpicaduras de aceite. Si no, podría ocasionar que el producto o la caja se derritan y que el microondas produzca chispas o que la cubierta de guía de ondas se queme. 1) sujete la caja y llénela con agua hasta la marca de 25 ml / 0.9 fl oz. 2) coloque el chupete(s) en la caja (con la tetina hacia abajo) Cierre la caja y caliéntela en el microondas a 750 – 1000 vatios. Ponga el temporizador del microondas según el número de cajas que se van a esterilizar a la vez (una caja = 3 minutos, para más cajas consulte en mambaby.com). Siga el manual de instrucciones de su microondas. No ponga la caja esterilizadora en el centro del plato giratorio. No deje el microondas desatendido durante el proceso de esterilización. Detenga el microondas inmediatamente si toda el agua se evapora. Deje que se enfríe durante al menos 5 minutos. Abra el microondas. ¡PRECAUCIÓN! La caja/el agua/ los chupetes podrían estar aún muy calientes. Después de la esterilización en el microondas, los chupetes que estén en la caja cerrada se mantendrán desinfectados hasta 48 horas. Para un uso inmediato, abra la caja y escurra el agua residual. Deje que los chupetes se sequen en la caja ligeramente abierta. Compruebe la temperatura de los chupetes antes de usarlos. Un nivel inadecuado del agua, de la potencia o del tiempo pueden dañar el microondas, los chupetes y la caja y dar como resultado una mala desinfección. Para usar solo con chupetes MAM. Mantenga la caja esterilizadora fuera del alcance de los niños.