



Teat

Online Shop

PT

SE: Rengöring och Sterilisering:

Före första användning: Rengör dinappen och lägg sedan ned den i kokande vatten i 5 minuter. Det här säkerställer hygien. Före varje användning: Rengör dinappen noggrant i varmt diskvatten. Skölj noggrant i rent vatten och sterilisera därefter för att säkerställa hygien. Undvik skadliga ingredienser i rengöringsmedlet som alkohol, klorin och/eller mikroplast. Lämna inte dinappen i rengöringsmedlet (diskvatten) längre än vad som rekommenderas – det kan påverka produktens funktion negativt. Kan diskas i diskmaskin på den övre hyllan (max. 65 °C), men färgämnen från mat kan missfärga dinappen. Använd inga slipande rengöringsmedel. Använd endast diskborste med mjuka strån eller en mjuk disksvamp. Sterilisera med en av följande metoder efter diskning: ångsterilisering (elektrisk eller i mikrovågsugn enligt tillverkarens instruktioner), kokning i vatten i minst 5 minuter eller nedsänkning i flytande steriliseringslösning. Låt dinappen svalna efter steriliseringen. Lämna inte dinappen i steriliseringslösningen längre än vad som rekommenderas eller i direkt solljus eller värme – det kan påverka produktens funktion negativt eller försvaga dinappen. Kontrollera att inga matrester finns kvar i dinappen efter rengöring och sterilisering

SE: Ytterligare viktig information:

När den används för första gången och ibland även senare kan ventilöppningen (den upphöjda bubblan på undersidan av dinappens bas) klistra ihop. Det förhindrar att luft kommer in i flaskan under matning och som en följd kollapsar dinappen. Öppna ventilen genom att långsamt stryka över bubblan några gånger med tummen eller fingrarna. Kontrollera alla olika flaskdelar före varje användning och dra i dinappen i alla riktningar. Byt ut vid minsta tecken på skada eller slitage. Gör inte matningshälet i dinappen större med nål eller annat vasst föremål. Förvara dinappar i en torr, försluten behållare. Flaskans dinapp passar alla MAM:s flaskor och Trainer. För in dinappen i flaskans övre skruvring tills du hör att den klickar på plats.

SE: För ditt barns säkerhet och hälsa

VARNING!

- Att dricka ur nappflaska oavbrutet och under lång tid kan ge upphov till karies.
- Kontrollera alltid vätskans temperatur före matning.
- Kassera vid minsta tecken på skada eller svaghet.
- Håll delar som inte används utom räckhåll för barn.
- Fäst aldrig i snöre, band eller lösa delar av kläderna. Barnet kan strypas.
- Använd aldrig drickpipar som napp.
- Använd alltid den här produkten under uppsikt av en vuxen.