



Steriliser Box DP

Online Shop

IT

CONFEZIONE STERILIZZANTE

Istruzioni per l'uso.

Rimuovere qualsiasi adesivo dalla superficie della confezione. Lavare il succhietto e la confezione con un detergente delicato e risciacquare con acqua corrente pulita prima dell'uso, al fine di assicurare una corretta igiene. Il sapone non deve contenere sostanze nocive quali alcol, cloro e/o microplastica. In caso di auto-sterilizzazione assicurarsi che il succhietto, la confezione sterilizzante e il microonde (compresi il copri-linea d'onda e il vassoio girevole) siano **COMPLETAMENTE PULITI** e liberi da polvere, residui di cibo, grasso, schizzi d'olio, etc. Se così non fosse questo potrebbe causare lo scioglimento del prodotto o della confezione, scintille nel microonde o la bruciatura del coprilinea d'onda. 1) reggere la confezione e riempirla fino al livello indicato con 25 ml / 0.9 fl oz d'acqua. 2) posizionare il/i succhietto/i nella confezione (con la tettarella rivolta verso il basso). Chiudere la confezione e scaldare nel forno a microonde a 750 – 1.000 watt. Impostare il timer del microonde in base al numero di confezioni sterilizzate simultaneamente (1 confezione = 3 minuti, per più confezioni si prega di consultare mambaby.com). Seguire il manuale di istruzioni del proprio microonde. Non posizionare la confezione sterilizzante al centro del vassoio girevole. Non lasciare incustodito il proprio microonde durante il processo di sterilizzazione. Interrompere immediatamente il processo nel microonde se tutta l'acqua è evaporata. Lasciare raffreddare per almeno 5 minuti. Aprire il microonde. **ATTENZIONE!** La confezione, l'acqua e il succhietto potrebbero essere ancora molto caldi dopo i 5 minuti di raffreddamento. Dopo la sterilizzazione al microonde, il succhietto, se mantenuto all'interno della confezione chiusa, rimarrà sterilizzato fino a 48 ore. Per utilizzare il succhietto immediatamente dopo la sterilizzazione, aprire la confezione e scolare l'acqua residua. Lasciare asciugare il succhietto con la confezione aperta. Controllare la temperatura del succhietto prima di utilizzarlo. Un livello dell'acqua improprio, un errore nell'impostazione della potenza o del tempo possono danneggiare il succhietto e la confezione e portare a scarsi risultati di disinfezione. Da utilizzare esclusivamente con succhietti MAM. Tenere la confezione sterilizzante fuori dalla portata dei bambini.