



Easy Start

Online Shop

SE

SE: Easy Start™ Anti-Colic

Före första användning

- Före första användning: Ta isär och rengör produkten och lägg sedan ned delarna i kokande vatten i 5 minuter. Det här säkerställer hygien. Läs mer om rengöring i motsvarande avsnitt.
- När den används för första gången och ibland även senare kan ventilöppningen (den upphöjda bubblan på undersidan av dinappens bas) klistra ihop. Det förhindrar att luft kommer in i flaskan under matning och som en följd kollapsar dinappen. Öppna ventilen genom att långsamt stryka över bubblan några gånger med tummen eller fingrarna.

Rengöring

- Före varje användning: Ta isär och rengör produkten noggrant i varmt vatten och diskmedel. Skölj noggrant i rent vatten och sterilisera därefter delarna för att säkerställa hygien. Undvik skadliga ingredienser i rengöringsmedlet som alkohol, klorin och/eller mikroplast. Lämna inte delar i rengöringsmedlet (diskvattnet) under en längre tid – det kan påverka produktens funktion negativt.
- Kontrollera alla olika flaskdelar före varje användning och dra dinappen i alla riktningar. Byt ut vid minsta tecken på skada eller slitage.
- Alla flaskdelar MÅSTE tas isär för att de ska kunna rengöras ordentligt. Om flaskan rengörs monterad kan den skadas.
- Kan diskas i diskmaskin på den övre hyllan (max. 65 °C), men färgämnen från mat kan missfärga delar.
- Använd inga slipande rengöringsmedel. Använd endast diskborste med mjuka strån eller en mjuk disksvamp. Grova kökssvampar eller stålull kan repa plasten.
- Kontrollera att inga matrester finns kvar i flaskdelarna efter rengöring och sterilisering.

Sterilisering

- Alla flaskdelar MÅSTE tas isär för att de ska kunna rengöras/steriliseras ordentligt.
- Diska alla flaskdelar före sterilisering.
- Sterilisera med en av följande metoder efter diskning: ångsterilisering (elektrisk eller i mikrovågsugn enligt tillverkarens instruktioner), kokning i vatten i minst 5 minuter eller nedsänkning i flytande steriliseringslösning.
- Lämna inga delar (inklusive dinappen) i steriliseringslösningen längre än vad som rekommenderas eller i direkt solljus eller värme- det kan påverka produktens funktion negativt eller försvaga dinappen.
- Montera ALDRIG ihop flaskdelarna under sterilisering eller självsterilisering. Det kan skada flaskan och förvränga gängningen där flaskan skruvas ihop.

Självsterilisering av Easy Start Anti-Colic i mikrovågsugn

Den självsterilisering funktionen hos nappflaskan Easy Start Anti-Colic är bevisat effektiv för att döda vanliga bakterier i hushållet. Den här metoden är helt tillräcklig och säker. För bästa resultat bör du följa alla instruktioner noggrant och endast använda produkten enligt anvisningarna. Den här praktiska funktionen sparar både tid och energi och utförs i 5 enkla steg. Rengör alltid de enskilda flaskdelarna noggrant innan du påbörjar den här processen!

Steg 1: Montera rengjorda flaskdelar enligt följande: bas med silikonventil, dinapp med skruvring, flaska och skyddslock.

Steg 2: Mät upp 20 ml kallt vatten med hjälp av flaskans lock. Fyll basen med silikonventil med 20 ml kallt vatten.


Steg 3: Lägg skruvringen med dinappen i flaskbasen. Placera huvudflaskan ovanpå. Skruva fast den LITE så att du undviker att spilla hett vatten när du tar ut flaskan från mikrovågsugnen. SKRUVA INTE FAST DEN HELT. Placera skyddslocket högst upp.

Steg 4: Välj tid på mikrovågsugnen efter hur många flaskor som ska steriliseras samtidigt. Ställ in mikrovågsugnen på 500–1 000 Watt.

Antal flaskor som steriliseras samtidigt	1	2	3	4	5	6
Uppskattad tid för sterilisering (min.)	3	4	5	6	7	8

Steg 5: Låt flaskan svalna efter självsteriliseringen innan du tar ut den från mikrovågsugnen. Rekommenderad avsningsstid: minst 10 minuter med öppen lucka på mikrovågsugnen. Se till att du håller i basen och håll flaskan upprätt hela tiden när du tar ut den från mikrovågsugnen så att du inte spiller eventuellt kvarvarande, hett vatten. När processen har slutförts är Easy Start Anti-Colic-flaskan desinficerad i upp till 48 timmar efter självsterilisering i mikrovågsugn, förutsatt att den är fortsatt monterad som i steg 3.

- För omgående användning: Håll bort kvarvarande vatten i basen. Låt flaskans delar torka.
- Förvara alltid flaskan monterad.



Montering


- Sätt ihop flaskan som bilderna nedan visar och se till att ventilen trycks ned ordentligt och att delarna skruvas ihop på rätt sätt.
- Kontrollera att ventilen är korrekt monterad och att flaskans bas sitter fast ordentligt innan du fyller flaskan med vätska.




1. Placera silikonventilen i den undre ringen.



2. Tryck ned ordentligt på silikonventilens upphöjda ytterkant.



3. Skruva långsamt och noggrant fast monterad bottendel under flaskan.



4. För in dinappen i flaskans övre skruvring tills du hör att den klickar på plats.

För korrekt sterilisering i mikrovågsugn VIKTIGA FAKTA

- Följ instruktionerna i användarhandboken till din mikrovågsugn eller multifunktionsenhet.
- **Se till att alla delar av den självsteriliserande flaskan och mikrovågsugnen (inklusive vågledarkåpa och snurrallrik) är FULLSTÄNDIGT rena och fria från smuts, matrester, fett eller oljestänk. Det kan i annat fall leda till att produkten smälter, att gnistor uppstår i mikrovågsugnen eller att vågledarkåpan börjar brinna!**
- Easy Start Anti-Colic-flaskan får endast placeras på stadiga och plana ytor.
- Ställ inte Easy Start Anti-Colic-flaskan mitt på snurrallriken eftersom det kan leda till ojämn värmefördelning.
- Lämna inte mikrovågsugnen oövervakad under steriliseringsprocessen.
- Ställ aldrig in flaskan i mikrovågsugnen utan vatten.
- Stoppa processen i mikrovågsugnen omedelbart om allt vatten har förångats!
- Om du fyller basen med för mycket eller för lite vatten kan flaskan skadas. • Ställ alltid in mikrovågsugnen på rätt effekt och tid.
- Om du använder en kombinationsugn ska du kontrollera att Easy Start Anti-Colic-flaskan inte exponeras för värmen från grillen eftersom det skadar flaskan.
- **VAR FÖRSIKTIG** när du hanterar nyligen desinficerade delar: de kan fortfarande vara heta.
- Förvara alltid flaskan torr.
- Tvätta händerna innan du vidrör desinficerade delar.
- Se till att du håller i basen och håll flaskan upprätt hela tiden när du tar ut den från mikrovågsugnen så att du inte spillar eventuellt kvarvarande, hett vatten. • Diska inte Easy Start Anti-Colic-flaskan efter desinficering.
- Vidrör inte dinappen efter desinficering. Hantera dinappen med hjälp av skruvringen.

Instruktioner för UPPVÄRMNING:

- Värm flaskan med en av följande metoder: Placera den i en flaskvärmare, under varmt rinnande vatten, i en behållare med uppvärmt vatten eller i mikrovågsugnen. Kontrollera att grillfunktionen är avstängd.
- Håll **ALDRIG** kokande vatten i flaskan.
- Värm eller kyl **ALDRIG** en förseglad flaska. Ta av skyddslocket och dinappen (med skruvringen) före uppvärmning, i synnerhet vid uppvärmning i flaskvärmare eller mikrovågsugn. Låt inte flaskan överhettas eftersom det kan skada flaskan.
- Ställ **ALDRIG** in flaskan i en vanlig ugn. Värm **ALDRIG** flaskan över öppen låga eller eld.
- Var extra försiktig vid uppvärmning i mikrovågsugnen eftersom uppvärmningen kan bli ojämn med lokal överhettning. Låt stå så lång tid som mikrovågsugnens tillverkare rekommenderar. Ställ inte flaskan mitt på snurrallriken eftersom det kan leda till ojämn värmefördelning.
- Värm **ALDRIG** upp flaskan med livsmedel i över 70 °C.
- Linda in flaskan efter uppvärmning med en trasa eller handduk runt flaskans nederdel och vicka den försiktigt från sida till sida, flera gånger, så att eventuellt överblivet vatten i basen kommer ut.
- Efter uppvärmning av flaskan rekommenderar vi att du drar fast flaskans nederdel.
- Rör alltid noggrant runt efter uppvärmning så att värmen fördelas jämnt. Vi rekommenderar att du rör samman flaskans innehåll i stället för att skaka, för att undvika eventuella luftbubblor som kan orsaka kolik.
- Testa alltid temperaturen innan du serverar.

Ytterligare viktig information:

- Flaskan är tillverkad av polypropylen, som är hygieniskt, lätt att rengöra och relativt mjukt. Undvik hårda tryck mot den, eftersom det kan påverka flaskans funktion.
- Gör inte matningshål i dinappen större med nål eller annat vasst föremål.
- Låt inte bebisar äta på egen hand.
- Förvara alltid flaskan torr.

- Förvara dinappar och ventiler i en torr, försluten behållare.
- Använd MAM:s förvaringslösning för infrysning av bröstmjök.
- Använd alltid MAM-dinappar med MAM-flaskorna.
- Använd endast sockerfria livsmedel eller drycker.
- Låt inte bebisen gå med flaskan, för att undvika skada.
- Lagg ALDRIG bebisen i sängen med flaskan. Lång kontakt med drycker kan orsaka allvarliga kariesangrepp.
- Flaskans dinapp passar alla MAM-flaskor och Trainer+.
- Spara instruktionerna för framtida bruk.

För ditt barns säkerhet och hälsa

WARNING!

- Att dricka ur nappflaska oavbrutet och under lång tid kan ge upphov till karies.
- Kontrollera alltid vätskans temperatur före matning.
- Kassera vid minsta tecken på skada eller svaghet.
- Håll delar som inte används utom räckhåll för barn.
- Fäst aldrig i snöre, band eller lösa delar av kläderna. Barnet kan strypas.
- Använd aldrig flaskans dinappar som napp.
- Använd alltid den här produkten under uppsikt av en vuxen.