



Feel Good

Online Shop

FR

Biberon Verre

Avant la première utilisation

- Avant la première utilisation : démonter entièrement le biberon, nettoyer chaque partie, puis immerger les différentes parties dans l'eau bouillante pendant 5 minutes par mesure d'hygiène. (Voir chapitre nettoyage).
- A la première ou après plusieurs utilisations, il se peut que les bords de la fente de ventilation à la base de la tétine soient collés ensemble. Par conséquent, l'air ne circule plus dans le biberon lorsque vous alimentez votre enfant, et la tétine ou le bec peut se boucher. Passez légèrement votre doigt plusieurs fois sur la fente (ventilation) afin de la rouvrir.

Nettoyage

- Les fois suivantes (entretien usuel) : démonter entièrement le biberon et nettoyer avec soin chaque partie avec de l'eau chaude et savonneuse par mesure d'hygiène. Rincer à l'eau claire avant de le stériliser. Éviter tout composant nocif, comme l'alcool, la chlorine et/ou des microplastiques. Ne pas laisser tremper dans le détergent d'entretien tel que le savon plus longtemps qu'indiqué, cela risque d'endommager le produit.
- Vérifier toutes les parties du biberon avant chaque utilisation. Examiner soigneusement la tétine avant chaque utilisation (surtout si l'enfant a des dents). Tirer la tétine dans tous les sens. Jetez-la au moindre signe de détérioration ou de fragilité.
- Des variations soudaines de température peuvent entraîner des fissures ou cassures.
- Surveiller le biberon lorsqu'il est dans de l'eau bouillante. En cas de choc avec la casserole ou avec un autre objet en verre, le biberon peut se casser. Il est recommandé de faire bouillir le biberon en verre individuellement dans une casserole.
- Toujours démonter entièrement le biberon avant de le nettoyer. Le nettoyage du biberon assemblé peut endommager le biberon.
- Entretien usuel : démonter le biberon et nettoyer attentivement chaque partie. Utiliser exclusivement du savon avec un goupillon ou des éponges douces, non abrasives pour ne pas rayer le verre ou les décors. Vous pouvez également laver les pièces au lave-vaisselle (max 65°C) mais les décors peuvent s'affadir.
- S'assurer qu'il ne reste aucun résidu de nourriture (y compris au niveau des surfaces cachées) dans les parties du biberon après l'avoir nettoyé et stérilisé.

Stérilisation

Selon les autorités de santé, il n'est pas nécessaire de stériliser le biberon, comme cela a longtemps été préconisé. Il suffit de le laver soigneusement, dès que votre enfant a fini sa tétée. Si toutefois vous souhaitez le stériliser, suivez les recommandations ci-dessous.

- Toujours démonter entièrement le biberon avant de le stériliser/nettoyer. La stérilisation du biberon assemblé peut endommager le biberon.
- Bien nettoyer chaque partie du biberon avant de stériliser.
- Après nettoyage, stériliser dans de l'eau bouillante (laisser bouillir pendant 5 min), ou au micro-ondes en utilisant la stérilisation vapeur ou au stérilisateur électrique (en respectant les instructions du fabricant), ou à froid avec des comprimés de stérilisation. Laisser refroidir toutes les parties du biberon après la stérilisation.
- Ne laisser tremper aucune partie du biberon (dont la tétine) dans la solution de stérilisation plus longtemps qu'indiqué. Ne pas exposer au soleil ou à la chaleur vive. Cela risque d'endommager le produit et la tétine.
- N'assemblez JAMAIS les pièces du biberon lors de la stérilisation. Cela pourrait endommager le biberon et déformer le pas de vis.

Réchauffage du biberon



Il n'est pas indispensable de chauffer le biberon sauf s'il a été placé au réfrigérateur. Vous pouvez le donner à température ambiante à bébé. Si toutefois vous souhaitez le chauffer, suivez les recommandations ci-dessous.

- Réchauffer au chauffe-biberon (y compris express et vapeur) ou dans de l'eau chaude, ou au micro-ondes. S'assurer que le biberon n'est pas exposé à la chaleur du grill.
- Ne JAMAIS verser d'eau bouillante dans le biberon.
- Ne JAMAIS réchauffer ou refroidir un liquide dans un biberon fermé. Enlever le capuchon et la tétine avant de réchauffer. Ne pas surchauffer : cela pourrait endommager le biberon.
- Ne JAMAIS mettre le biberon au four. Ne JAMAIS chauffer le biberon sur une flamme nue ou sur un feu.
- Le réchauffage au micro-ondes nécessite de redoubler de prudence, car il peut générer localement des hautes températures qui peuvent brûler bébé. Réchauffer uniquement à la température recommandée par le fabricant de votre micro-ondes. Ne pas placer le biberon au centre du micro mais sur les côtés de la plaque pour une répartition homogène de la chaleur.
- Ne JAMAIS réchauffer un biberon rempli à une température supérieure à 70°C.
- Toujours remuer le liquide pour répartir la chaleur. Il est recommandé de remuer le biberon plutôt que de le secouer, afin d'éviter toute formation de bulle d'air qui pourrait provoquer des coliques. Attendre quelques instants et vérifier la température avant de nourrir votre bébé (risque de brûlure grave).
- Toujours vérifier la température de l'aliment avant de faire boire l'enfant.

- Après le réchauffage du biberon en verre, il peut être très chaud, le manier avec précaution.

Autres informations importantes

- Les biberons en verre MAM sont fabriqués en verre naturel, hygiénique, facile à nettoyer et relativement fragile. Éviter d'exercer une pression importante sur le biberon ; cela pourrait l'endommager.
- Ne pas agrandir les trous de la tétine avec un objet tranchant.
- Pour éviter tout risque d'accident, ne pas laisser bébé boire ou se promener seul avec le biberon.
- Toujours ranger le biberon propre et sec.
- Ranger les tétines dans un contenant fermé et conservé au sec.
- Utiliser uniquement des tétines MAM pour les biberons MAM.
- Utiliser uniquement pour des liquides et aliments non-sucrés.
- Ne JAMAIS mettre bébé au lit avec le biberon. La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.
- Les tétines MAM sont compatibles avec tous les biberons MAM ainsi qu'avec le biberon de transition MAM.
- Le biberon est compatible avec toutes les tétines et les tire-lait MAM.
- Placer la tétine dans la bague du biberon, jusqu'à entendre un « clic »
- Nous vous recommandons de conserver les informations relatives au produit pour une utilisation ultérieure.



Pour la sécurité et la santé de votre enfant AVERTISSEMENTS !

- Les biberons en verre peuvent se casser.
- Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.
- Ne jamais utiliser une tétine de biberon en guise de sucette.
- La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires.
- Toujours vérifier la température de l'aliment avant de donner le biberon.
- Jeter au moindre signe de détérioration ou de fragilité.
- Garder tous les éléments non utilisés hors de la portée des enfants.
- Ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets ou des éléments vestimentaires lâches. Votre enfant pourrait s'étouffer.
- Ne pas utiliser le biberon avec des poignées, qui pourrait se casser en tombant.

