




Clip-it

Online Shop

DK/NO

DK/NO: CLIP IT! Brugsanvisning/Bruksanvisning:

Ved brug/bruk sammen med en MAM- eller anden sut/smokk med knapp trykkes ringen (som er fastgjort/festet til den fleksible løkken) over suttens/smokkens knop/knapp (Diagram A). Ved brug/bruk sammen med en sut/smokk med håndtag/ring fastgøres/festes den fleksible løkken direkte på suttens/smokkens håndtag/ring. (Diagram B). Den fleksible løkke fastholder/fester såvel sutter/smokker som bideringe/biteringer og mindre legetøj og meget mere. (Diagram C). Klemmen åbnes ved at/å flytte spændet mod/spennen mot båndet og lukkes ved at spændet/spennen trækkes mod/mot de runde ender/ endene på klemmen (fig. D). Sutteholderen/Smokkholderen må kun fastgøres/ festes på tøj/klær. Sutteholderen/Smokkholderen skal altid opbevares og rengøres i åben/åben position for at undgå/å unngå at klemmen taber styrke/ svekkes. Må ikke opbevares/opbevar i lukket position/stilling. Vask sutteholderen/smokkholderen jævnligt/regelmæssig i et mildt opvaskemiddel og varmt vand/vann. Skyl/Skyl grundigt. Sutteholderen/Smokkholderen kan IKKE steriliseres. Anvend ikke rengøringsmidler, som indeholder slibe-/slipe- eller opløsningsmidler/løsemidler, da det kan skade produktet. Længdejusteringen/Lengdejusteringen kan anvendes til at/å forlænge eller forkorte klemmesnoren ved blot at trække / kun å trekke den op eller ned langs med snoren. Du skal ikke være bekymret, hvis barnets arm, håndled/håndledd eller finger sidder/sitter fast i stroppens løkke. Fjern løkken så forsigtigt som muligt. Stofløkken/stoffløkken forårsager ingen skader.

**For dit barns sikkerhed****ADVARSEL!**

Kontrollér sutteholderen/smokkholderen grundligt inden hver brug. Kassér/kast den ved første tegn på skader eller slitage/svakhet.

Forlæng/Forleng aldrig sutteholderen/smokkholderen!

Fastgør aldrig sutteholderen/smokkholderen til snore/snorer, bånd eller løse dele/deler af/av tøjjet/klærne. Barnet kan blive/bli kvalt.

Anvend/Bruk ikke holderen, når barnet sover.

Sørg for, at begge holderens ender er fastgjorte/festet, inden/før du lader/lar barnet være uden/uten opsyn.

Holderen må ikke anvendes/brukes som bidering/bitering eller legetøj/leketøj.

Holderen/festesnoren opfylder kravene i den europæiske standard 12586:2025.