



Starter Cup

Online Shop

ES

ES: Instrucciones de uso:

Antes del primer uso

- Antes del primer uso, desensamble y limpie el producto y a continuación, coloque los componentes en agua hirviendo durante 5 minutos. Esto es para asegurar la higiene. Consulte el capítulo específico para obtener más información sobre la limpieza.
- Antes del primer uso, presione ligeramente la boquilla para comprobar si la ranura está abierta adecuadamente.
- Cuando se utilice por primera vez y a veces durante su uso, la rendija para la ventilación (en la abertura de la burbuja situada en la parte inferior del reposalabios) se puede quedar pegada. Esto no permite que entre aire en el vaso durante la alimentación, por lo que la boquilla se obstruye. Pase su pulgar o los dedos varias veces suavemente por la burbuja (de ventilación) para volver a abrir la rendija.

Limpieza

- Antes de cada uso sucesivo, desensamble y limpie el producto cuidadosamente con agua tibia y jabón. Aclárelo bien con agua limpia antes de esterilizar, para asegurar la higiene. Evite ingredientes nocivos en el jabón como alcohol, cloro, y/o microplásticos. No deje los artículos en el detergente de limpieza, como el agua jabonosa, más tiempo del recomendado – esto podría afectar negativamente al funcionamiento del producto.
- Examine todas las partes individuales del vaso antes de cada uso. Deséchelos al primer signo de daño o desgaste.
- Para asegurar una limpieza correcta, se DEBEN desensamblar todas las partes del vaso. El vaso se puede dañar si se limpia ensamblado.
- Todas las partes pueden lavarse en la bandeja superior del lavavajillas (máx. 65°C / 149°F).
- Los colorantes alimenticios pueden decolorar los componentes. Esto no afecta negativamente al material.
- No use productos de limpieza abrasivos. Solo se deben utilizar cepillos de cerdas suaves o una esponja. Los estropajos duros pueden rayar el plástico.
- Compruebe que no hay restos residuales de comida en ninguna parte del vaso después de la limpieza.

Esterilización

- Para asegurar una esterilización correcta, se DEBEN desensamblar todas las partes del vaso.
- Limpie todas las partes del vaso antes de esterilizarlo.
- Después de limpiarlo, esterilice el vaso usando uno de estos métodos: esterilización con vapor (eléctrica o en el microondas según las instrucciones del fabricante), hirviéndolo en agua durante al menos 5 minutos o en una solución líquida esterilizante. Después de hervir o esterilizar, deje que todas las partes se enfríen.
- No deje ninguna parte (incluyendo la boquilla de alimentación) introducida en soluciones esterilizantes más tiempo del recomendado, o expuesta a la luz solar directa o al calor – la función del producto podría verse afectada negativamente y podría debilitar la boquilla.
- NUNCA ensamble las partes del vaso cuando esté esterilizándose. Esto puede dañar el vaso y distorsionar las roscas donde se enrosca el vaso.
- Ensamblado de la BOQUILLA: Inserte la boquilla en la parte superior del anillo de rosca del vaso y gire hasta que se oiga un “click”. Coloque las asas sobre el cuello del vaso firmemente.

Más información importante

- El vaso está fabricado con polipropileno, un material higiénico, fácil de limpiar y relativamente blando. Evite cualquier presión fuerte sobre él, ya que podría afectar a la función del producto.
- No utilice afilieres y objetos punzantes para alargar la hendidura de la boquilla.
- Guarde siempre el vaso seco.
- Guarde las boquillas en un recipiente hermético y seco.
- Use siempre solo boquillas de vasos MAM con los vasos MAM.
- Utilice solo alimentos y líquidos sin azúcar.
- Mantenga las asas expuestas a la luz del día – no a la luz solar directa – para que brille en la oscuridad.
- Las asas no se cargarán con luces LED.
- Para evitar lesiones, no deje a su bebé andar con el vaso.
- NUNCA acueste a su bebé con el vaso. El contacto prolongado con líquidos puede causar un grave problema de caries.
- El vaso no permanecerá a prueba de derrames si se usa para bebidas carbonatadas.
- NUNCA caliente un vaso cerrado. NUNCA coloque el vaso en un horno convencional. Tenga especial cuidado cuando caliente el microondas, pueden producirse sobrecalentamientos localizados. Después de calentar el vaso, siempre agite a fondo para distribuir el calor de manera uniforme. Siempre compruebe la temperatura antes de servir.
- La boquilla y las asas del vaso son compatibles con todos los vasos MAM.
- Por favor, guarde las instrucciones para futuras consultas.

Para la seguridad de su bebé

¡ADVERTENCIA!

- La succión continua y prolongada de líquidos puede causar caries.
- Comprobar siempre la temperatura de la comida antes de dar el alimento.
- Desechar en los primeros signos de daño o rotura.
- Mantener fuera del alcance de los niños todos los componentes que no estén en uso.
- Nunca unir a cordones, cintas, lazos o partes sueltas de la ropa. Su niño podría estrangularse.
- Nunca usar las boquillas de alimentación como chupete.
- Usar siempre este producto bajo la supervisión de un adulto.