



Soft Brush

Online Shop

ES

Instrucciones de uso:

- El cepillo para biberones está fabricado con materiales de alta calidad: sus cerdas y las del cepillo para tetinas son de elastómeros termoplásticos (TPE), el mango es de polipropileno (PP).
- Lávelo antes del primer uso y después regularmente.
- Inspeccione el cepillo para biberones antes de cada uso.
- Deséchelo ante los primeros signos de daño o desgaste. Los cepillos defectuosos pueden dañar la tetina y el biberón.
- Para asegurar la higiene, enjuague a fondo el cepillo para biberones después de cada uso y déjelo secar en un sitio bien ventilado.
- Para desinfectarlo, lávelo con detergente y agua templada.
- El cepillo para biberones se puede lavar en el lavavajillas (en el cesto de los cubiertos o en la bandeja superior) a baja temperatura (~60°C).
- No deje el cepillo para biberones con las cerdas suaves apoyadas directamente en el lavavajillas. Coloque el cepillo para biberones en el cesto de los cubiertos o en la bandeja superior con las cerdas hacia arriba.
- No utilice agentes de limpieza agresivos.
- Los colorantes alimenticios pueden decolorar el cepillo para biberones.
- No lo hierva, ni lo esterilice con vapor o en el microondas. De lo contrario, se pueden producir deformación de las cerdas.
- Es adecuado para limpiar todos los biberones y tetinas.
- El cepillo Soft Brush es también especialmente adecuado para la limpieza de los Vasos MAM.

¡Advertencia!

El cepillo Soft Brush no es un juguete. Por favor, manténgalo fuera del alcance de los bebés y de los niños.