



Clip-it

Online Shop

HU

Clip It! Használati útmutató:

MAM cumi használatakor vagy más fogógombos cumi esetén húzza a gyűrűt a fogógombra (A ábra).

Fogantyús cumi használatakor csatlakoztassa a szalagot közvetlenül a fogantyúra a hurok segítségével (B ábra).

A hurok biztonságosan tartja nem csak a cumikat, hanem a rágókákat, kis játékokat és egyéb termékeket (C ábra).

A rögzítőcsipesz a tologgyűrű szalag irányába húzásával nyitható és ellenkező irányba, a lekerekített vége felé húzva zárható (D ábra).


A cumitartó szalagot kizárólag ruhadarabra rögzítse. A rögzítőcsipeszt mindig nyitott állapotban tárolja és tisztítsa, hogy a zárómechanizmus ne veszítse el az erejét. Ne tárolja zárt állapotban. Rendszeresen tisztítsa meg a cumitartót meleg és enyhe mosószeres vízzel. Alaposan öblítse le.

NEM SZABAD KIFŐZNI, gőz- vagy mikrohullámú sterilizálás sem megengedett.

Ne használjon oldószereket vagy súrolószert, mert ezek károsíthatják a terméket.

A hosszszabályzót felfelé vagy lefelé húzva a zsinór egyszerűen meghosszabbítható vagy lerövidíthető.

Ne aggódjon, ha gyermeke karja, csuklója vagy ujjja beszorul a pánt hurokjába. Óvatosan távolítsa el. A textilhurok nem okoz kárt.



Gyermeke biztonsága érdekében

FIGYELEM!

Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a csipeszt.

Sérülés vagy elváltozás esetén ne használja tovább.

A cumipántot semmilyen körülmények között ne hosszabbítsa meg!

A rágóka csipeszt semmilyen körülmények között ne rögzítse szalaghoz, zsinórhoz vagy könnyen elmozduló ruhadarabhoz mert fulladást okozhat. Javasoljuk, hogy a cumitartót ne használják olyankor, ha a kisbaba kiságyban, járókában vagy bölcsőben tartózkodik vagy alszik. Ellenőrizze, hogy a cumitartó mindkét vége jól van-e rögzítve, mielőtt felügyelet nélkül hagyja gyermekét.

A cumitartót ne használja rágókaként vagy játékként.

A Clip megfelel az EN 12586:2025-es szabvány követelményeinek.