



Clip & Cover

Online Shop


IT

CLIP IT! & COVER! Istruzioni per l'uso.

Se usata con succhietti MAM o altri succhietti con bottone, premere l'anello (che è attaccato al passante

flessibile) sul bottone del succhietto (Fig. A). Se usata con succhietti con anello, fissare il passante flessibile direttamente all'anello del succhietto (Figura B). Il passante flessibile mantiene saldamente non solo succhietti, ma anche dentaruoli. La clip si apre spostando il cursore verso il nastro e si chiude spostandolo verso le estremità arrotondate (Fig. C). La clip deve essere agganciata solamente agli indumenti. La clip deve essere sempre pulita e conservata in posizione aperta per evitare che perda la propria resistenza. Non conservarla in posizione chiusa. Pulire regolarmente la clip e l'anello

flessibile con acqua tiepida e detergenti delicati. Risciacquare con attenzione. **NON BOLLIRE, NON STERILIZZARE A VAPORE NÉ NEL MICROONDE.** Non utilizzare solventi o detergenti chimici abrasivi in quanto potrebbero danneggiare il prodotto. Pulire il copritettarella allo stesso modo della Clip oppure nella lavastoviglie. Il copritettarella può essere anche sterilizzato in acqua bollente per 5 minuti, o a vapore. Rimuovere il copritettarella dal nastro prima della sterilizzazione o del lavaggio in lavastoviglie. Aprire il copritettarella ruotandolo se è agganciato alla tettarella del succhietto (Fig. D). Quando non è agganciato alla tettarella del succhietto, aprirlo spingendo il dito all'interno dell'apertura (Fig. E). Per tenere il copritettarella a portata di mano, infilarlo nel nastro. Stringilo in modo che il logo MAM non sia coperto dal nastro. (Fig F). Tenere il copritettarella sempre chiuso durante l'uso. Il regolatore di lunghezza può essere utilizzato per allungare e accorciare il nastro della clip semplicemente facendolo scorrere su e giù lungo il nastro. Non allarmarsi se il braccio, il polso o il dito del vostro bambino rimanessero bloccati negli avvolgimenti del nastro. Liberare la parte avvolta in maniera estremamente delicata. Il materiale del nastro non può causare nessun danno.



Per la sicurezza del vostro bambino

AVVERTENZA!

Prima di ogni uso controllare attentamente la clip. Sostituire ai primi segni di usura o danneggiamento.

Non allungare mai il trattieni succhietto!

Non collegarlo mai a cordini, nastri, stringhe o parti larghe dell'indumento. Il vostro bambino potrebbe strangolarsi.

Si sconsiglia l'utilizzo della clip mentre il bambino si trova nel letto, nella culla, nella carrozzina oppure mentre dorme.

Verificare che entrambe le estremità della clip siano adeguatamente fissate prima di lasciare il bambino incustodito.

La clip non deve essere usata come dentaruolo o giocattolo.

Tenere il copritettarella fuori dalla portata dei bambini onde evitare il rischio di soffocamento.

Questo prodotto rispetta i requisiti della EN 12586:2025.