



Starter Cup

Online Shop

SE

SE: Före första användning

- Före första användning: Ta isär och rengör produkten och lägg sedan ned delarna i kokande vatten i 5 minuter. Det här säkerställer hygien. Läs mer om rengöring i motsvarande avsnitt.
- Före första användning, tryck försiktigt på drickspipen för att säkerställa att hålet är öppet.
- När den används för första gången och ibland även senare kan skåran i ventileringsdelen av drickspipen (den upphöjda bubblan med en skåra i på undersidan av drickspipens nederdel) klästra ihop. Då kan ingen luft komma in i muggen under matningen, vilket leder till att drickspipen trycks ihop. Stryk då långsamt med tummen över bubblan (ventilingsdelen) så att skåran öppnar sig igen.

Rengöring

- Före varje användning: Ta isär och rengör produkten noggrant i varmt diskvatten. Skölj noggrant i rent vatten och sterilisera därefter delarna för att säkerställa hygien. Undvik skadliga ingredienser i rengöringsmedlet som alkohol, klorin och/eller mikroplast. Lämna inte delar i rengöringsmedlet (diskvattnet) längre än vad som rekommenderas – det kan påverka produktens funktion negativt.
- Kontrollera alla olika muggdelar före varje användning och dra drickspipen i alla riktningar. Byt ut vid minsta tecken på skada eller slitage.
- Alla muggdelar MÅSTE tas isär för att de ska kunna rengöras ordentligt. Om muggen rengörs monterad kan den skadas.
- Kan diskas i diskmaskin på den övre hyllan (max. 65 °C)
- Färgämnen från mat kan missfärga delar. Detta påverkar inte materialet negativt.
- Använd inga slipande rengöringsmedel. Använd endast diskborste med mjuka strån eller en mjuk disksvamp. Grova köks-svampar eller stålull kan repa plasten.
- Kontrollera att inga matrester finns kvar i muggdelarna efter rengöring.

Sterilisering:

- Alla muggdelar MÅSTE tas isär för att de ska kunna steriliseras ordentligt.
- Diska alla muggdelar före sterilisering.
- Sterilisera med en av följande metoder efter diskning: ångsterilisering (elektrisk eller i mikrovågsugn enligt tillverkarens instruktioner), kokning i vatten i minst 5 minuter eller nedsänkning i flytande steriliseringslösning. Låt alla delar svalna när de har kokats eller steriliserats.
- Lämna inga delar (inklusive drickspipen) i steriliseringslösningen längre än vad som rekommenderas eller i direkt solljus eller värme – det kan påverka produktens funktion negativt eller försvaga drickspipen.
- Montera ALDRIG ihop muggdelarna under sterilisering. Det kan skada muggen och förvränga gängningen där muggen skruvas ihop.
- Montera drickspipen: Dra drickspipen genom skruvringen tills du hör ett "klick". För handtaget över mughalsen och skruva fast skruvringen med drickspipen hårt på muggen.

Ytterligare viktig information:

- Muggen är tillverkad av polypropen, som är hygieniskt, lätt att rengöra och relativt mjukt. Undvik hårda tryck mot den, eftersom det kan påverka dess funktion.
- Använd inte nål eller annat vasst föremål för att göra hålet i drickspipen större.
- Förvara alltid muggen torr.
- Förvara drickspipar i en torr, försluten behållare.
- Använd alltid MAM-drickspipar med MAM-muggarna.
- Använd endast sockerfria livsmedel eller drycker.
- Låt inte bebisen gå med muggen, för att undvika skada.
- Lägg ALDRIG bebisen i sängen med muggen. Lång kontakt med drycker kan orsaka allvarliga kariesangrepp.
- Muggen är inte spillfri om den används med kolsyrade drycker.
- Värm ALDRIG en förseglad mugg. Ställ ALDRIG in muggen i en vanlig ugn. Var extra försiktig vid uppvärmning i mikrovågsugnen eftersom uppvärmningen kan bli ojämn med lokal överhettning. Rör alltid noggrant runt efter uppvärmning så att värmen fördelas jämnt. Testa alltid temperaturen innan du serverar.
- Drickspipen och handtagen passar alla MAM-muggar.
- Spara instruktionerna för framtida bruk.

För ditt barns säkerhet och hälsa

WARNING!

- Att dricka ur mugg oavbrutet och under lång tid kan ge upphov till karies.
- Kontrollera alltid vätskans temperatur före matning.
- Kassera vid minsta tecken på skada eller svaghet.
- Håll delar som inte används utom räckhåll för barn.
- Fäst aldrig i snöre, band eller lösa delar av kläderna. Barnet kan strypas.
- Använd aldrig drickspipar som napp.
- Använd alltid den här produkten under uppsikt av en vuxen.