




Clip & Cover

Online Shop

ES

ES: CLIP IT! & COVER! Instrucciones de uso.

Cuando se utilice con un chupete MAM o con un chupete de botón, presione el anillo (que está unido al lazo flexible) sobre el botón del chupete (Diagrama A). Cuando se utilice con un chupete de anilla, una directamente el lazo flexible a la anilla del chupete (Diagrama B). El lazo flexible mantiene una sujeción segura no solo de los chupetes sino también de los mordedores, pequeños juguetes y muchas más cosas. La pinza del broche se abre deslizando el cierre hacia la cinta y se cierra deslizando el cierre hasta el extremo redondeado (Diagrama C). El broche se debe fijar únicamente a la ropa del bebé. La pinza del broche se debe guardar y limpiar en posición abierta para evitar que el muelle del broche pierda su fuerza. No lo guarde en posición cerrada. Limpie regularmente el broche para chupetes y el anillo flexible con agua tibia y jabón suave. Aclárelo bien. NO LO HIERVA, ni esterilice con vapor o en el microondas. No utilice disolventes o agentes limpiadores agresivos ya que podrían dañar el producto. El regulador de longitud se puede utilizar para alargar o acortar la cinta simplemente subiéndolo o bajándolo sobre la cinta. No se preocupe si el brazo, la muñeca o el dedo del niño se queda enganchado en el lazo de la cinta. Quítelo con tanto cuidado como sea posible. El tejido del lazo no causa ningún daño. Limpie la cubierta de protección de la tetina de la misma forma que el broche para chupetes o introdúzcala en el lavavajillas. La cubierta de protección de la tetina se puede esterilizar hirviéndola (5 min.), o mediante una esterilización con vapor o en el microondas. Separe la cubierta de protección de la tetina de la cinta antes de esterilizarla o introducirla en el lavavajillas. Coloque la cubierta de protección directamente sobre la tetina del chupete y ciérrela. La cubierta de protección queda bien fijada cuando encaja alrededor de la base de la tetina, justo detrás del escudo del chupete. Abra la cubierta de protección de la tetina girándola cuando esté acoplada a la tetina del chupete (Diagrama D). Cuando no esté unida a la tetina del chupete, ábrala empujando su dedo dentro de la abertura (Diagrama E). Para tener la cubierta de protección de la tetina a mano, átelala a la cinta. Átela de una manera que el logo de MAM no esté cubierto por la cinta (Diagrama F). Mantenga la cubierta de protección de la tetina siempre cerrada cuando se utilice.



Para la seguridad de su bebé

¡ADVERTENCIA!

Antes de cada uso, comprobar en su conjunto todo el broche para chupetes. Desechar al primer indicio de deterioro o de desperfecto.

¡Nunca alargar el broche para chupetes!

Nunca unirlo a cordeles, cintas, lazos o partes sueltas de la ropa.

Su bebé podría estrangularse.

El broche para chupetes no se debe usar cuando su niño duerma, ni tampoco cuando esté en la cama, cuna o en el moisés.

Asegúrese que los dos extremos del broche estén bien sujetos antes de dejar al niño desatendido.

El broche para chupetes no se debe usar como mordedor o como juguete.

Mantenga la cubierta extraíble de protección de la tetina fuera del alcance de los niños para evitar que se asfixien.

El broche cumple los requerimientos de la Norma Europea EN 12586:2025.