



Clip

Online Shop

FR

ATTACHE-SUCETTE Mode d'emploi :

- Le clip de fixation s'ouvre en déplaçant la fermeture coulissante vers le cordon et se ferme en appuyant sur le mécanisme coulissant tout en le repoussant vers l'extrémité arrondie (illustration E).
- Fixer l'attache-sucette uniquement sur des vêtements.
- Le clip de fixation ne doit être stocké ou nettoyé qu'en position ouverte pour éviter les pertes de tension. Ne pas entreposer en position fermée.
- Procéder à un nettoyage régulier de l'attache-sucette avec de l'eau chaude et un produit nettoyant doux. Rincer minutieusement. **NE PAS FAIRE BOUILLIR**, ni stériliser à la vapeur ou au micro-ondes.
- Ne pas utiliser de solvants ni d'agents abrasifs, ceux-ci pouvant endommager le produit.



Pour la sécurité de votre enfant

AVERTISSEMENTS !

- Vérifier l'attache sucette soigneusement avant chaque utilisation. La jeter au premier signe de détérioration ou de fragilité.
- Ne jamais rallonger l'attache sucette !
- Ne jamais l'attacher à des cordons, rubans, lacets ou tout autre partie lâche d'un vêtement. Votre enfant pourrait s'étouffer.
- Nous vous recommandons de ne pas utiliser l'attache sucette pendant le sommeil, que ce soit dans le lit, dans le berceau ou dans un lit-parapluie. Vérifier que les deux extrémités de l'attache sucette soient bien fixées avant de laisser votre enfant sans surveillance. L'attache sucette ne doit pas être utilisé comme anneau de dentition ou jouet.

L'attache est conforme à la norme NF EN 12586:2025