



Cooler

Online Shop

IT

Cooler: Istruzioni per l'uso:

Prima del primo utilizzo lavare con acqua calda usando un detergente delicato. Il sapone non deve contenere sostanze nocive quali alcol, cloro e/o microplastica. Ripetere l'operazione regolarmente. Lavabile in lavastoviglie nel cestello superiore (max. 65°C). I coloranti alimentari potrebbero modificare il colore originale dei prodotti. Per un effetto rinfrescante ottimale mettere il dentaruolo in frigorifero per un'ora. Non mettere nello scompartimento del ghiaccio né in congelatore.

**Per la sicurezza del tuo bambino****AVVERTENZA!**

Controllare il dentaruolo con attenzione prima e dopo ogni utilizzo. Sostituirlo ai primi segni di usura o danneggiamento!

Non sterilizzare in acqua bollente, negli sterilizzatori a vapore né nel microonde. Per la pulizia lavare con acqua calda.

Il dentaruolo è adatto a bambini da 0 a 3 anni. I bambini più grandi e gli adulti potrebbero perforare la sezione rinfrescante. L'acqua distillata contenuta è innocua e controllata periodicamente.

