



# Feel Good

Online Shop

AK

## Feel Good

### Prémium üveg cumisüveg

#### Első használat előtt:

- Az első használat előtt, szerelje szét és tisztítsa meg a terméket, majd tegye a cumisüveg részeit 5 percre forrásban lévő vízbe. Ez biztosítja a higiéniát. A tisztításról többet megtudhat az erről szóló fejezetben.
- Az első használatkor és a későbbi használat során alkalmanként, a szellőzőnyílás (az etetőcumi alsó karéjának alján lévő buborékban) összeragadhat. Ez akadályozza meg a levegő bejutását a cumisüvegbe az etetés során, és ennek következtében az etetőcumi összetapad. Néhányszor lassan húzogassa át a (szellőző) buborékot hüvelykujjával vagy ujjaival, a rés újbóli megnyitásához.

#### Tisztítás:

- Minden használat előtt, szerelje szét és óvatosan tisztítsa meg a terméket meleg szappanos vízzel. Sterilizálás előtt alaposan öblítse el tiszta vízzel a higiénia biztosítása érdekében. Kerülje a káros összetevőket a szappanban, mint az alkohol, klór és/ vagy mikroműanyagok. Ne hagyja az alkatrészeket az ajánlottnál hosszabb ideig a tisztítószertben, például a szappanos vízben állni, mert az negatívan befolyásolhatja a termék működését.
- Az alkatrészeket minden használat előtt vizsgálja meg és az etetőcumit minden irányban húzogassa meg. Ha károsodás vagy megrongálódás első jelét észleli, cserélje ki.
- A hirtelen hőmérséklet-változások miatt az üvegpalack megrepedhet vagy eltörhet.
- Ne hagyja az üvegpalackokat felügyelet nélkül a forró vízben, mivel az üveg megsérülhet az edény vagy más üvegalkatrészek összeütközése miatt. Javasoljuk, hogy az üvegpalackot külön főzze ki.
- A megfelelő tisztításért a cumisüveget alkatrészeire szét KELL szedni. A tisztítás összeszerelt állapotban károsíthatja a cumisüveget.
- Minden alkatrész mosogatógépben tisztítható a mosogatógép felső rekeszében (max. 65° C-on). Az alkatrészek az ételszínezékektől elszíneződhetnek.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy fémesszközöket a tisztításhoz vagy a folyadék keveréséhez. Ez károsíthatja az üveget. Csak puha sörtéjű keféket vagy puha szivacsokat használjon, hogy elkerülje az üveg és a minta sérülését. A kemény súrolószer megkarcolhatja az üveget és a műanyag részeket.
- Tisztítás és sterilizálás után győződjön meg róla, hogy a cumisüveg részeiben nem maradt élelmiszer.

#### Sterilizálás:

- A megfelelő tisztításért/sterilizálásért a cumisüveget alkatrészeire szét KELL szedni.
- Minden alkatrészt meg kell tisztítani sterilizálás előtt.
- Tisztítás után a cumisüveg sterilizálásához a következő eljárások egyikét alkalmazhatja: gőzsterilizálás (elektromos vagy mikrohullámú sterilizáló, a gyártók utasításai alapján), sterilizálás forró vízben legalább 5 percig vagy sterilizáló folyadék használatával.
- Ne hagyja a termék részeit (beleértve az etetőcumit) az ajánlottnál hosszabb ideig sterilizáló oldatban, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy hőforrásnak – ez negatívan befolyásolhatja a termék működését és károsíthatja az etetőcumit.
- Ne helyezze az üvegpalackot a MAM mikrohullámú sterilizáló felső állványára, mert az üveg súlya eldeformálhatja az állványt.
- A sterilizáláshoz SOHA ne hagyja összeszerelve, mert az károsíthatja a cumisüveget és eldeformálhatja a meneteket, amelyek mentén a cumisüveget össze kell csavarni.


#### MELEGÍTÉSI utasítások:

- Melegítéshez az alábbi módszerek egyikét alkalmazza: helyezze üvegmelegítő készülékbe; meleg folyóvíz alá; egy meleg vizet tartalmazó edénybe vagy mikrohullámú sütőbe. Győződjön meg róla, hogy a grill funkció ki van kapcsolva.
- SOHA NE töltsön forrásban lévő vizet a cumisüvegbe.
- SOHA NE melegítsen vagy hűtsön lezárt üveget. Távolítsa el a védőkupakot és az etetőcumit (a menetes gyűrűvel) melegítés előtt, különösen cumisüveg melegítőben való melegítés és mikrohullámú sütőben történő melegítés előtt.
- Ne melegítse túl, mert az károsíthatja a cumisüveget.
- SOHA ne tegye a cumisüveget hagyományos sütőbe. SOHA ne melegítse az üveget nyílt lángon vagy tűzőn.
- Legyen fokozott figyelemmel a mikróban történő melegítésnél, mert lokalizált túlmelegedés léphet fel. Hagyja hűlni a mikrohullámú sütő gyártója által ajánlott ideig. Ne tegye a cumisüveget a forgótányér közepére, mert az egyenetlen hőelosztást eredményezhet.
- SOHA ne melegítse az ételt tartalmazó cumisüveget 70°C fölé.
- Melegítés után mindig alaposan keverje meg az egyenetlen hőeloszlás érdekében. Javasoljuk, hogy inkább keverje, mint rázza az ételt, hogy elkerülje a levegőbuborékokat, amelyek kólikás hasfájást okozhatnak.
- Mindig ellenőrizze a hőmérsékletet felhasználás előtt.
- Az üvegpalack melegítés után még mindig nagyon forró lehet, kezelje fokozott óvatossággal.

#### További fontos információk:

- A cumisüveg természetes üvegből készült. Ez egy higiénikus, könnyen tisztítható, törekeny anyag. Kerülje a cumisüveg

- erős összenyomását, mert az befolyásolhatja a termék funkcióját.
- Ne használjon tűt vagy más éles tárgyat az etetőcumi nyílásának megnyitására.
- Ne hagyja a babát önállóan étkezni.
- A cumisüveget száraz állapotban tárolja.
- Az etetőcumikat és szelepeket száraz, zárt tárolóban tárolja.
- Az anyatej fagyasztásához a MAM Tejtároló poharát használja.
- Csak cukor hozzáadása nélkül készült ételt vagy folyadékot használjon.
- A balesetek elkerülése érdekében ne hagyja, hogy gyermeke ivás közben járkáljon.
- SOHA ne tegye a babát cumisüveggel az ágyba. Folyadékokkal való hosszas érintkezés súlyos fogszuvadászt okozhat.
- Az etetőcumi az összes MAM szélesnyakú cumisüveggel és Trainer+ tanuló pohárral kompatibilis.
- Az üveg cumisüveg kompatibilis minden MAM etetőcumival, szélesnyakú menetes elemmel és MAM mellszívóval.
- Helyezze az etetőcumit a felső menetes gyűrűbe, amíg egy kattantást nem hall (klikk hang).
- Kérjük őrizze meg a használati utasítást a későbbi használatához. További fontos információk.



#### Gyermeke biztonsága és egészsége érdekében: **FIGYELEM!**

- Folyadékok tartós és hosszú ideig tartó ivása a cumisüvegből súlyos fogszuvadászhoz vezethet.
- Etetés előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét.
- Sérülés vagy anyaggyengeség első jelénél azonnal dobja el a terméket.
- Minden nem használt alkatrész úgy tároljon, hogy a gyermekek ne érhék el.
- Soha ne rögzítse zsinórra, szalagra, csipkére vagy ruházat laza részére. Az a gyermek fulladását okozhatja.
- Soha ne használja az etetőcumit cumiként.
- A termék mindig csak felnőtt felügyelete mellett használható.
- Az üveg cumisüvegek eltörhetnek.
- Ne használja fogókával, mert leejtés esetén eltörhet.

