



**Clip**

Online Shop

DE

## Schnullerband

### Gebrauchsanweisung:

- Den Clip öffnen, indem Sie den Schieber in Richtung Band ziehen. Er wird geschlossen, indem Sie den Schieber in Richtung des abgerundeten Endes einrasten (Abb. E).
- Clip nur an Kleidung befestigen.
- Clip nur im geöffneten Zustand lagern und reinigen, um die Spannkraft der Clipfeder zu erhalten. Nicht in geschlossenem Zustand lagern.
- Den Clip und die flexible Schlaufe regelmäßig mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Gründlich abspülen. NICHT ABKOCHEN, nicht mit Dampf oder in der Mikrowelle sterilisieren.
- Keine Lösungs- oder Scheuermittel verwenden, da diese das Produkt beschädigen könnten.



### Für die Sicherheit Ihres Kindes

#### VORSICHT!

- Kontrollieren Sie den Schnullerhalter vor jedem Gebrauch! Werfen Sie ihn beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln weg.
- Verlängern Sie niemals den Schnullerhalter! (Strangulationsgefahr!)
- Befestigen Sie den Schnullerhalter niemals an Schnüren, Gurten, Trägern oder losen Teilen der Kleidung. Das Kind kann sich damit erdrosseln.
- Es wird nicht empfohlen, den Schnullerhalter während des Schlafens oder in Bett, Wiege oder Laufstall zu benutzen.
- Überprüfen Sie, dass beide Enden des Schnullerhalters gut befestigt sind, bevor Sie Ihr Kind unbeaufsichtigt lassen. Der Schnullerhalter sollte nicht als Beißring oder Spielzeug verwendet werden.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EN 12586:2025.