



Cooler

Online Shop

PL

Gryzak chłodzący: Instrukcja użytkowania:

Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyj produkt w ciepłej wodzie z mydłem. Można myć w zmywarce na górnej półce (maks. 65°C). Przy częstym myciu wraz z innymi naczyniami elementy gryzaka mogą się zabarwić lub utracić kolor. Aby zapewnić optymalny efekt chłodzący, włóż gryzak do lodówki na godzinę.

Schładzaj gryzak wyłącznie w lodówce. Nie wkładaj do zamrażarki.

**OSTRZEŻENIE!****Dla zdrowia i bezpieczeństwa Twojego dziecka.**

Przed i po każdym użyciu dokładnie sprawdź gryzak. Wyrzuć produkt przy pierwszych oznakach zużycia lub uszkodzenia!

NIE GOTUJ w celu sterylizacji, nie sterylizuj za pomocą pary ani w kuchence mikrofalowej. Czyść produkt w ciepłej wodzie z mydłem. Gryzak przeznaczony jest dla dzieci do 3. roku życia. Starsze dzieci mogą przegrzać część wypełnioną wodą. Wypełniająca woda jest bezpieczna i poddawana regularnej kontroli.

