



# Mini Cooler & Clip

Online Shop

DK/NO

### DK/NO: Mini Cooler BRUGSANVISNING/BRUKSANVISNING:

Vask bideringen/biteringen op i varmt vand/vann og et mildt opvaskemiddel før første brug/bruk og derefter med jævne/jevne mellemrum/mellomrom. Tåler maskinopvask/oppvaskmaskin (øverst i opvaskemaskinen ved maks. 65 °C). Enkeltdele kan misfarges av matvarer. For bedst mulig køleeffekt skal bideringen/biteringen lægges/legges i køleskab/kjøleskap i en time. Afkøl/Avkjøl den udelukkende/kun i køleskab/kjøleskap. Læg/Legg den IKKE i fryseren.



#### For dit/ditt barns sikkerhed

##### ADVARSEL!


Kontrollér bideringen/biteringen før og efter hver anvendelse/bruk, og kassér/kast den, hvis den er slidt/slitt eller beskadiget/skadd!

MÅ IKKE KOGES eller steriliseres med damp eller i mikrobølgeovnen. Brug varmt vand til rengøring af bideringen. Bideringen/Biteringen er beregnet til børn/barn i alderen 0–3 år. Ældre børn/barn kan bide/bite den vandfyldte/vannfylte del i stykker. Vand/vannet i bideringen/biteringen er ufarligt og kontrolleres regelmæssigt under fremstillingsprocessen.



### DK/NO: HOLDER Brugsanvisning/Bruksanvisning:

Holderen fastholder/fester ikke blot/bare bideringe/biteringer, men også sutter/smokker med ring og mindre legetøj og meget mere/mere mer (fig. A). Klemmen åbnes ved at å flytte spændet mod/spennen mot båndet og lukkes ved at spændet/spennen trækkes mod de runde ender/endene på klemmen (fig. B). Holderen må kun fastgøres/festes på tøjstykker/tøy. Holderen skal altid opbevares/oppbevares og rengøres i åben/åpen position for at/å undgå, at klemmen taber/mister styrken. Rengør/Rengjør holderen regelmæssigt med varmt vand/vann og et mildt opvaskemiddel. Skyl/Skyl grundigt. MÅ IKKE KOGES eller steriliseres med damp eller i mikrobølgeovnen. Vask ikke holderen i rengøringsmiddel, som indeholder/inneholder slibe eller opløsningsmiddel/løsemiddel. Dette kan beskadige/skade produktet.



#### For dit/ditt barns sikkerhed

##### ADVARSEL!

Kontroller sutt-/smokkholderen omhyggeligt/nøye før hver brug, og kassér/kast den, hvis den er slidt/slitt eller beskadiget/skadd. Forlæng/forleng aldrig holderen! Fastgør/fest ikke snore/snorer, bånd eller løse tøjstykker i produktet. Barnet kan blive/bli kvalt. Anvend/Brug ikke holderen, når barnet sover. Sørg for, at begge holderens ender er fastgjorte/festet, inden/før du lader/lar barnet være uden/uten opsyn. Holderen må ikke anvendes/brukes som bidering/bitering eller legetøj/leketøy.

Holderen/festesnoren opfylder kravene i den europæiske standard 12586:2025.