



# Silicone Soother

Online Shop

DE

#### DE: SCHNULLER Gebrauchshinweise:

Vor dem ersten Gebrauch den Schnuller 5 Minuten lang in kochendes Wasser legen, abkühlen lassen und das möglicherweise im Sauger eingedrungene Wasser ausdrücken. Dies dient zum Sicherstellen der Hygiene. Vor jedem Gebrauch reinigen. Sterilisationsmethoden: Dampfsterilisation (elektrisch oder in der Mikrowelle), in einer Sterilisationslösung (beides je nach Anweisungen des Herstellers) oder Abkochen (mindestens 5 Minuten lang). Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Den Sauger niemals in süße Lebensmittel oder Medikamente eintauchen. Dies kann Karies verursachen. Den Schnuller alle 1 bis 2 Monate ersetzen, um Sicherheit und Hygiene zu gewährleisten. Es besteht kein Grund zur Besorgnis, wenn der Schnuller im Mund stecken bleibt. Das spezielle Schnullerdesign mit Ventilationslöchern ermöglicht Ihrem Baby, auch in diesem Fall zu atmen. Der Schnuller kann nicht verschluckt werden. Entfernen Sie den Schnuller so vorsichtig wie möglich. MAM empfiehlt eine Entwöhnung vom Schnuller bis zum 3. Lebensjahr. **Für Night Schnuller:** Bewahren Sie den Schnuller im Tageslicht auf (jedoch nicht direkt in der Sonne). Das lässt den Knopf im Dunkeln leuchten. Der Leuchtknopf kann nicht durch LED Licht aufgeladen werden.

#### DE: Für die Sicherheit Ihres Kindes

##### VORSICHT!

Kontrollieren Sie den Schnuller vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie den Schnuller in alle Richtungen. Werfen Sie ihn beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg. Verwenden Sie nur spezielle Schnullerbänder, die der EN 12586 entsprechen. Befestigen Sie niemals andere Bänder oder Schnüre an einem Schnuller, Ihr Kind kann sich mit ihnen strangulieren. Setzen Sie den Schnuller nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze aus und legen sie ihn nie länger in Desinfektionslösungen als empfohlen, da dadurch das Saugteil beeinträchtigt werden kann.

