



Bite & Brush

Online Shop

HU

Bite & Brush: Használati utasítás:

A rágókát az első használat előtt és később is rendszeresen tisztítsa meg meleg vízzel és lágy tisztítószerrel.

Mosogatógépben tisztítható (felső rekeszben max. 65°C-on).

Az ételszínezők megszínezhetik a terméket. Forralással, hideg vizes, gőz- és mikrohullámú módszerrel sterilizálható.

**FIGYELEM!**

Gyermeke biztonsága és egészsége érdekében

A terméket minden használat előtt és után ellenőrizze, és dobja el, ha elhasználódott vagy sérült.