



Clip

Online Shop

NL

Fopspeenhouder

Gebruiksaanwijzing:

- De clipsluiting kan worden geopend door de schuif in de richting van het koord te bewegen en worden gesloten door de schuif in de richting van het ronde uiteinde te bewegen (afb. E).
- De clip mag alleen aan kleding worden bevestigd.
- De clipsluiting moet altijd in geopende positie worden opgeborgen en worden schoongemaakt om te voorkomen dat de veer van de clip zijn sterkte verliest. Niet opbergen in gesloten positie.
- Reinig de clip regelmatig met warm water en een zacht schoonmaakmiddel. Spoel daarna goed af. NIET UITKOKEN, stomen of steriliseren in de magnetron.
- Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen omdat deze het product kunnen beschadigen.



Voor de veiligheid van uw kind

WAARSCHUWING!

- Controleer het hele fopspeenkoordje voor elk gebruik. Weggooiën bij de eerste tekenen van slijtage of beschadiging.
- Maak het fopspeenkoordje nooit langer!
- Nooit bevestigen aan koorden, linten, veters of losse kledingdelen. Uw kind kan hierdoor worden gewurgd.
- Het gebruik van een fopspeenkoordje wordt afgeraden wanneer uw baby slaapt of in zijn/haar bedje of wiegje ligt.
- Zorg ervoor dat beide uiteinden van de fopspeenkoordje goed zijn vastgemaakt voordat u uw baby alleen laat. De fopspeenkoordje mag niet worden gebruikt als bijtring of speelgoed.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der EN 12586:2025.