



MAM

Easy to Drink Cup Spare Parts

Online Shop

IT

IT: Ricambi per tazza MAM Easy to Drink

Le singole parti di questa tazza non sono compatibili con altre tazze MAM né con i prodotti per bere di altri produttori. Ulteriori avvertenze e istruzioni per l'uso all'interno.

Si prega di conservare le istruzioni per i futuri utilizzi. Il prodotto è conforme ai requisiti della norma europea EN 14350.

Prima del primo utilizzo

- Prima del primo utilizzo, smontare e pulire tutti i componenti del prodotto.
- Immergere i singoli componenti del prodotto in acqua bollente per almeno 5 minuti. Se si utilizza una pentola, assicurarsi che ci sia abbastanza acqua al suo interno per assicurarne l'igienizzazione. Si rimanda al paragrafo sulla pulizia per maggiori informazioni.

Pulizia

- Prima di ogni successivo uso, smontare tutti i componenti del prodotto e pulirli con attenzione con acqua tiepida e sapone per assicurarne l'igienizzazione. Il sapone non deve contenere sostanze nocive quali alcol, cloro e/o microplastica. Non lasciare nessun componente nella soluzione detergente quale acqua e sapone per un periodo prolungato, perché ciò potrebbe indebolirli.
- Le singole parti possono essere sterilizzate facendole bollire in acqua per 10 minuti o utilizzando lo sterilizzatore MAM per 10 minuti. È possibile utilizzare soluzioni sterilizzanti delicate secondo le istruzioni.
- Lavabile in lavastoviglie nel cestello superiore (max 65°).
- Pulire la valvola con cura per evitare danni. Risciacquare accuratamente le fessure di ventilazione in modo che non vi si accumulino residui di liquido.
- Non usare detergenti chimici abrasivi. Utilizzare solo spazzole con setole morbide o spugne delicate perché, se ruvide potrebbero graffiare il materiale.
- Dopo ogni utilizzo, pulire tutte le singole parti e asciugarle separatamente.
- Prima di ogni utilizzo, controllare tutti i singoli componenti e riaprire delicatamente le fessure di ventilazione della valvola più volte con il pollice o le altre dita. Sostituire immediatamente al primo segno di usura o danneggiamento.
- I coloranti alimentari potrebbero intaccare i colori originali senza però alterare le caratteristiche del prodotto.

Ulteriori informazioni importanti

- Inserire la valvola nella tazza finché non scatta nelle scanalature sulla parete interna. Verificare che la valvola sia posizionata correttamente. Se la valvola non dovesse essere posizionata correttamente, il bicchiere potrebbe perdere. Verificare la tenuta della valvola prima di ogni utilizzo e prima di dare la tazza al bambino.
- Riempire la tazza leggermente al di sotto del bordo continuo in modo che la valvola non tocchi il liquido. In caso contrario, la tazza potrebbe perdere liquido.
- Prima di trasportare la tazza, chiuderla con il coperchio per il trasporto.
- Non inserire oggetti nelle fessure di ventilazione.
- Non utilizzare aghi o altri oggetti appuntiti per allargare le fessure di ventilazione.
- Conservare sempre la tazza e la valvola asciutti e separati l'uno dall'altro quando non vengono utilizzati.

Per la sicurezza del tuo bambino

AVVERTENZE!

- Il continuo e prolungato succhiare di liquidi può causare carie.
- Controllare sempre la temperatura dell'alimento prima di alimentare il bambino.
- Sostituire al primo segno di usura o danneggiamento.
- Tenere tutti i componenti non utilizzati fuori dalla portata dei bambini.
- Non attaccare mai a corde, nastri, lacci o estremità libere dei vestiti. Il bambino potrebbe strangolarsi.
- Non utilizzare mai i beccucci come un succhietto.
- Usare sempre questo prodotto sotto la sorveglianza di un adulto.