



Teat

Online Shop

PT

PT: Limpeza e esterilização

- Antes da primeira utilização, limpe a tetina e coloque em água a ferver durante 5 minutos para garantir a sua higiene.
- Antes de cada utilização subsequente, lave cuidadosamente a tetina com água morna e detergente. Enxague bem em água limpa antes da esterilização, para garantir a sua higiene. Evite ingredientes perigosos dos detergentes, tais como álcool, cloro e/ou microplásticos. Não deixe a tetina permanecer na água morna com detergente de limpeza mais tempo do que o recomendado, pois estes poderão danificar-se.
- Pode lavar-se no tabuleiro superior da máquina de lavar a loiça (max. 65°C), embora os corantes alimentares possam manchar a tetina.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos. Utilize apenas escovas ou esponjas macias.
- Após lavagem, esterilize através de um dos seguintes métodos: esterilização pelo vapor (elétrica ou no micro-ondas seguindo as instruções do fabricante), fervendo em água durante pelo menos 5 minutos ou por imersão numa solução líquida para esterilização. Permita que a tetina arrefeça, após a esterilização.
- Não deixe a tetina permanecer na solução de esterilização mais tempo do que o recomendado, ou à luz direta do sol ou a uma fonte de calor - pois estes poderão danificar-se e enfraquecer a tetina.
- Assegure-se que não existem resíduos de alimentos na tetina, após a limpeza e esterilização.

Informação adicional importante

- Quando utilizada pela primeira vez e algumas vezes durante a utilização, o orifício de ventilação (na bolha saliente localizada por baixo da base da tetina) pode ficar colado. Tal impedirá que entre ar no biberão quando o bebé está a beber e assim a tetina colapsará. Passe o seu dedo suavemente sobre a bolha (ventilação) algumas vezes para voltar a abrir o orifício.
- Examine todos os componentes do biberão antes de cada utilização e puxe a tetina em todas as direções. Rejeite-o aos primeiros sinais de deterioração ou desgaste.
- Não utilize um alfinete nem nenhum objeto aguçado para alargar o orifício da tetina.
- Guarde as tetinas num recipiente seco e hermético. A tetina do biberão adapta-se a todos os biberões MAM e ao Trainer+.
- Insira a tetina na parte superior do anel do biberão até ouvir um “clique”.

Para segurança e saúde do seu filho

ATENÇÃO!

- A sucção contínua e prolongada de líquidos pode causar cáries.
- Comprove sempre a temperatura do alimento antes de este ser ingerido.
- Rejeite-o aos primeiros sinais de deterioração ou desgaste.
- Mantenha fora do alcance das crianças todos os componentes que não estão a ser utilizados.
- Nunca prenda a fios, fitas, laços ou partes de roupa soltas. A criança pode ser estrangulada.
- Nunca utilize uma tetina como chupeta.
- Utilize sempre este produto sob a supervisão de um adulto.