



MAM **Easy to Drink Cup**

Online Shop

SE

SE: MAM Easy to Drink Cup

SE: Innan första användning

- Innan du använder produkten för första gången ska du ta isär de enskilda delarna och rengöra dem.
- Lägg sedan de enskilda delarna i kokande vatten i 5 minuter. Om du använder en kastrull ska du se till att det finns tillräckligt med vatten i kastrullen. Detta för att säkerställa hygien. Du hittar mer information om rengöring i relevant avsnitt.

Rengöring

- Ta isär produkten i dess enskilda delar och rengör den i varmt tvålsvatten före varje användningstillfälle. Använd inte rengöringsprodukter med skadliga ingredienser som alkohol, klor och/eller mikroplaster. Låt inte delar ligga i en rengöringslösning (t.ex. tvålsvatten) längre än vad som rekommenderas – detta kan försämra produktens funktion.
- Muggen kan steriliseras genom att kokas i vatten i 10 minuter eller genom att använda MAM Steriliser i 10 minuter. Milda steriliseringslösningar kan användas enligt anvisningarna.
- Rengöring i monterat skick kan skada produkten. För optimal rengöring MÅSTE produkten demonteras.
- Lämplig för rengöring i diskmaskinens övre hylla (upp till 65° C).
- Rengör ventilen försiktigt för att undvika skador. Skölj ventilationsöppningarna noggrant så att inga vätskerester samlas där.
- Använd inte slipande rengöringsmedel. Använd endast mjuka borstar eller mjuka svampar. Hårda rengöringsborstar kan repa materialet.
- Rengör alla enskilda delar efter varje användning och torka dem separat.
- Kontrollera alla enskilda delar före varje användning och stryk långsamt över ventilens ventilationsöppningar några gånger med tummen eller fingrarna för att öppna dem igen. Kassera vid första tecken på skador eller defekter.
- Enskilda delar kan missfärgas av livsmedel. Detta har ingen negativ effekt på materialet eller muggens funktion.

SE: Ytterligare viktig information

- För in ventilen i dricksglaset tills den klickar fast i spåren på innerväggen. Kontrollera att ventilen sitter korrekt. Om ventilen inte sitter korrekt kan muggen läcka. Kontrollera ventilens passform före varje användning och innan du ger muggen till ditt barn.
- Fyll koppen något under den genomgående kanten så att ventilen inte vidrör vätskan. I annat fall kan koppen läcka.
- Innan du transporterar dricksmuggen ska du stänga den med transportlocket.
- För inte in några föremål i ventilationsöppningarna.
- Använd inte nålar eller andra spetsiga föremål för att förstora ventilationsöppningarna.
- Förvara alltid dricksmuggen och ventilen torrt och åtskilda från varandra när de inte används.
- Fyll ALDRIG drickskoppen med kolsyrade drycker eller juice med fruktkött. Då försämrar koppens spillsäkerhet.
- Dryckesmuggen får inte användas för varma drycker (över 40° C). Tillred inte varma drycker, så som te, i koppen. Tillred i en annan behållare och fyll sedan på när den har svalnat.
- Den är inte lämplig för uppvärmning i mikrovågsugn. Värm ALDRIG en tom kopp.
- Värm ALDRIG en stängd dricksmugg. Placera ALDRIG muggen i en ugn.
- Håll ALDRIG kokande vatten i koppen. Kontrollera alltid temperaturen innan du ger den till ditt barn.
- För att undvika skador, låt inte barn springa runt med dricksmuggen.

SE: För ditt barns säkerhet och hälsa

WARNING!

- Kontinuerligt och långvarigt sugande på vätska kan orsaka karies.
- Kontrollera alltid matens/dryckens temperatur innan du matar.
- Kassera produkten vid första tecken på skada eller svaghet.
- Förvara komponenter som inte används utom räckhåll för barn.
- Fäst aldrig i snören, band eller lösa delar av kläder. Barnet kan strypas.
- Använd aldrig dinappar som napp.
- Använd alltid denna produkt under uppsikt av en vuxen.