



Clip & Cover

Online Shop

HU

CLIP IT! & COVER! Használati útmutató:

MAM cumi használatakor vagy más fogógombos cumi esetén húzza a gyűrűt a fogógombra (A ábra).

Fogantyús cumi használatakor csatlakoztassa a szalagot közvetlenül a fogantyúra a hurok segítségével (B ábra).

A hurok biztonságosan tartja nem csak a cumikat, hanem a rágókákat, kis játékokat és egyéb termékeket.

A rögzítőcsipesz a tologgyűrű szalag irányába húzásával nyitható és ellenkező irányba, a lekerekített vége felé húzva zárható (C ábra).

A cumitartó szalagot kizárólag ruhadarabra rögzítse. A rögzítőcsipeszt mindig nyitott állapotban tárolja és tisztítsa, hogy a zárómechanizmus ne veszítse el az erejét. Ne tárolja zárt állapotban.

Rendszeresen tisztítsa meg a cumitartót meleg és enyhe mosószeres vízzel. Alaposan öblítse le.


NEM SZABAD KIFŐZNI, gőz- vagy mikrohullámú sterilizálás sem megengedett.

Ne használjon oldószereket vagy súrolószert, mert ezek károsíthatják a terméket.

Tisztítsa a szívókovádót ugyanúgy, ahogyan a csipeszt is, kézzel vagy mosogatógépben. A szívókovádó sterilizálható forrásban lévő vízben (5 perc), mikrohullámú-, vagy gőzsterilizálóban.

Tisztítás előtt válassza le a szívókovádót a termék többi részétől.

Cumira csipetve nyissa fel a szívókovádót egy csavart mozdulattal (D ábra), egyéb esetben pedig nyissa fel az ujjja nyílásba csúsztatásával (E ábra). Hogy kéznél tartsa a szívókovádót csatlakoztassa a zsinórhoz olyan módon, hogy a zsinór a MAM logó alatt fusson át (F ábra). Mikor nincs használatban tartsa zárva a szívókovádót.



Gyermeke biztonsága érdekében

FIGYELEM!

Minden használat előtt gondosan ellenőrizze a csipeszt.

Sérülés vagy elváltozás esetén ne használja tovább.

A cumipántot semmilyen körülmények között ne hosszabbítsa meg!

A rágóka csipeszt semmilyen körülmények között ne rögzítse szalaghoz, zsinórhoz vagy könnyen elmozduló ruhadarabhoz mert fulladást okozhat. Javasoljuk, hogy a cumitartót ne használják olyankor, ha a kisbaba kiságyban, járókában vagy bölcsőben tartózkodik vagy alszik. Ellenőrizze, hogy a cumitartó mindkét vége jól van-e rögzítve, mielőtt felügyelet nélkül hagyja gyermekét.

A cumitartót ne használja rágókaként vagy játékként.

Tárolja a leválasztható szívókovádót gyerekektől távol.

A Clip megfelel az EN 12586:2025-es szabvány követelményeinek.