



Clip-it

Online Shop

FR

ATTACHE-SUCETTE

Utilisation et entretien :

Pour les sucettes sans anneau : placer la bague en silicone (attachée au cordon) sur le bouton de la sucette (Fig. A). Pour les sucettes avec anneau : attacher directement le cordon à l'anneau de la sucette (Fig. B). On peut également accrocher en toute sécurité des anneaux de dentition, jouets etc. en utilisant le cordon (Fig. C). Pour fixer sur le vêtement, faire glisser le fermoir vers la lanière afin que la pince s'ouvre légèrement. Placer la pince sur le vêtement et resserrer le fermoir sur le vêtement (Fig. D). Ne fixer l'attache-sucette qu'à des vêtements. L'attache-sucette doit toujours être rangé ou nettoyé en position ouverte pour conserver son efficacité. Ne pas ranger en position fermée. Nettoyer régulièrement l'attache-sucette et la bague en silicone avec de l'eau tiède et du savon et bien rincer. Ne JAMAIS stériliser, faire bouillir ou mettre au micro-ondes l'attache-sucette. Éviter les agents nettoyants agressifs ou abrasifs (détergent, liquide vaisselle).



Pour la sécurité de votre enfant :

AVERTISSEMENTS !

Vérifier l'attache-sucette soigneusement avant chaque utilisation. Le jeter au premier signe de détérioration ou de fragilité.

Ne JAMAIS rallonger l'attache-sucette !

Ne JAMAIS l'attacher à des cordons, lacets ou des éléments vestimentaires lâches. Votre enfant pourrait s'étouffer.

Ne fixer l'attache-sucette qu'à des vêtements.

Ne pas utiliser l'attache-sucette quand le bébé est dans un berceau, un couffin, un lit ou un lit d'enfant.

Vérifier que les deux extrémités de l'attache-sucette sont bien fixées avant de laisser le bébé sans surveillance.

Ne pas utiliser l'attache-sucette comme un anneau de dentition ou comme un jeu.