



MAM

Easy to Drink Cup Spare Parts

Online Shop

FR

FR: Pièces détachées du gobelet MAM Easy to Drink Cup

À utiliser exclusivement avec le gobelet MAM Easy to Drink Cup. Les pièces de ce modèle ne sont pas compatibles avec les autres gobelets MAM ni avec les produits d'autres marques. Conservez les instructions pour un usage ultérieur. Ce produit est conforme à la norme européenne EN 14350.

Avant la première utilisation

- Nettoyer toutes les pièces avant la première utilisation.
- Faire bouillir toutes les pièces pendant 5 minutes avant la première utilisation. Si vous utilisez une casserole, veillez à ce que toutes les pièces soient complètement immergées afin de garantir une hygiène optimale. Vous trouverez plus d'informations sur le nettoyage dans la section correspondante.

Nettoyage

- Nettoyer les différentes pièces à l'eau tiède savonneuse avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de produits contenant des substances nocives telles que l'alcool, le chlore ou des microplastiques. Ne pas laisser les pièces tremper dans une solution de nettoyage (par exemple de l'eau savonneuse) plus longtemps que le temps recommandé, cela pourrait altérer le bon fonctionnement du produit.
- Les différentes pièces peuvent être stérilisées en les faisant bouillir pendant 10 minutes ou à l'aide du stérilisateur MAM. Des solutions de stérilisation douces peuvent également être utilisées, conformément aux instructions du fabricant.
- Convient au nettoyage au lave-vaisselle dans le panier supérieur (jusqu'à 65 °C).
- Nettoyer la valve avec précaution afin d'éviter tout dommage. Rincer soigneusement les fentes de ventilation pour qu'aucun résidu liquide ne s'y accumule.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs. Utiliser uniquement des brosses ou éponges souples. Les brosses dures peuvent rayer le matériau.
- Après chaque utilisation, nettoyer toutes les pièces et les faire sécher séparément.
- Avant chaque utilisation, vérifier toutes les pièces et frotter doucement les fentes de ventilation de la valve avec le pouce ou les doigts pour les rouvrir. Jeter immédiatement le produit en cas de signe de dommage ou de défaut.
- Certaines pièces peuvent se décolorer au contact des aliments. Cela n'affecte en rien la qualité ni le bon fonctionnement du gobelet.

Informations complémentaires importantes

- Insérer la valve dans le gobelet jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans les rainures de la paroi intérieure. Vérifier que la valve est bien positionnée. Si elle n'est pas correctement mise en place, le gobelet peut fuir. Toujours vérifier le bon ajustement de la valve avant chaque utilisation et avant de donner le gobelet à votre enfant.
- Remplir le gobelet légèrement en dessous du rebord continu afin que la valve ne soit pas en contact avec le liquide. Dans le cas contraire, le gobelet pourrait fuir.
- Avant de transporter le gobelet, le fermer avec le couvercle de transport.
- Ne rien insérer dans les fentes de ventilation.
- Ne pas utiliser d'aiguille ni d'objet pointu pour agrandir les fentes de ventilation.
- Toujours conserver le gobelet et la valve au sec et séparément lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

AVERTISSEMENT !

- Une succion continue et prolongée de liquides peut provoquer des caries dentaires.
- Toujours vérifier la température des aliments avant de donner à manger à votre enfant.
- Jeter dès les premiers signes de dommage ou de faiblesse.
- Garder les éléments non utilisés hors de portée des enfants.
- Ne jamais attacher à des cordons, rubans, lacets ou vêtements longs. L'enfant pourrait s'étouffer.
- Ne jamais utiliser les embouts comme sucette.
- Toujours utiliser ce produit sous la surveillance d'un adulte.