



Soft Brush

Online Shop

PL

Instrukcja użytkowania:

- Szczotka do butelek wykonana jest z materiałów najwyższej jakości: włosie i szczotka do smoczków: TPE; uchwyt: PP.
- Umyć przed pierwszym użyciem, a przy późniejszym użytkowaniu myć regularnie.
- Szczotkę do butelek należy sprawdzić przed każdym użyciem.
- Zaprzestań stosowania przy pierwszych oznakach uszkodzenia lub osłabienia. Wadliwe szczotki mogą uszkodzić butelkę i smoczek.
- Aby zachować higienę, po każdym użyciu dokładnie wypłucz szczotkę do butelek i pozostaw do wyschnięcia w przewiewnym miejscu.
- W celu dezynfekcji umyć detergentem i ciepłą wodą.
- Szczotkę do mycia butelek można myć w zmywarce (w koszu na sztućce lub na górnej półce) w niskiej temperaturze (~60°C).
- Nie kładź szczotki do butelek bezpośrednio na miękkim włosiu w zmywarce. Umieść szczotkę do butelek w koszu na sztućce lub na górnej półce, włosiem do góry, aby ją umyć.
- Nie należy stosować agresywnych środków czyszczących.
- Barwniki spożywcze mogą odbarwić szczotkę do butelek.
- Nie gotować, nie sterylizować parą ani w kuchence mikrofalowej. W przeciwnym razie może dojść do deformacji włosia.
- Nadaje się do czyszczenia wszystkich butelek i smoczków.
- Szczotka Soft Brush nadaje się również szczególnie do czyszczenia kubków MAM.

OSTRZEŻENIE!

Szczotka Soft Brush nie jest zabawką.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci i niemowląt.