



Teat

Online Shop

DK/NO

DK/NO: Rengøring og Sterilisering:

Inden produktet tages i brug første gang, skal flaskesutten/flaskesmokken rengøres ved at lægge det i kogende vand i 5 minutter. Dette gøres for at sikre god hygiejne. Inden efterfølgende brug skal sutten/smokken gøres grundigt rent i varmt sæbevand. Skyl grundigt med rent vand inden sterilisering for at sikre god hygiejne. Undgå skadelige stoffer i sæben som f.eks. alkohol, klor og/eller mikroplast. Lad ikke sutten/smokken blive liggende i rengøringsmidlet, f.eks. sæbevand, i længere tid end anbefalet – det kan påvirke produktets funktion negativt. Suttten/Smokken tåler maskinopvask øverst i opvaskemaskinen (op til 65° C), men det kan misfarves af levnedsmiddelfarver/ næringsmiddelfarver. Brug ikke slibende rengøringsmidler. Brug kun bløde børster og bløde svampe. Brug en af følgende metoder til sterilisering efter rengøring: dampsterilisering (elektrisk eller i mikroovn efter producentens anvisninger), kogning i vand i mindst 5 minutter eller nedsækning i steriliseringsvæske. Lad flaskesutten/flaskesmokken køle af efter steriliseringen. Lad ikke flaskesutten/flaskesmokken blive liggende i steriliseringsvæske i længere tid end anbefalet, og efterlad dem ikke i direkte sollys eller varme – det kan påvirke produktets funktion negativt og mørne sutten/smokken. Sørg for, at der ikke er madrester tilbage i sutten/smokken efter rengøring og sterilisering

DK/NO: Andre vigtige oplysninger:

Når flasken bruges første gang og sommetider under brug kan ventilationshullet (i den forhøjede boble på undersiden af sutten/smokken) klistre sammen. Det forhindrer, at der kommer luft i flasken under amningen og får sutten/smokken til at falde sammen. Gnid langsomt hen over boblen (ventilationen) nogle gange med din tommelfinger eller andre fingre for at åbne hullet igen. Kontrollér altid alle dele, inden flasken bruges, og træk i sutten/smokken i alle retninger. Udskift ved de første tegn på skader eller slitage. Brug ikke nåle eller andre spidse genstande til at gøre hullet i sutten/smokken større.

Opbevar sutter/smokker tørt i en tætsluttende beholder. Flaskesutten/flaskesmokken passer til alle MAM flasker og til MAM Trainer. Før sutten/smokken op gennem toppen af skrueringen, indtil der høres et "klik".

**DK/NO: For dit barns sikkerhed og sundhed/helse
ADVARSEL!**

- Det kan give tandproblemer at drikke af sutteflaske/tåteflaske uafbrudt og gennem længere tid.
- Kontrollér altid væskens temperatur, inden du mader barnet.
- Kassér flasken ved de første tegn på skader eller slitage.
- Opbevar dele, som ikke anvendes, uden for børns rækkevidde.
- Fastgør aldrig/Må aldri festes til snore, bånd, snørebånd eller løst tøj.
- Barnet kan blive kvalt.
- Anvend aldrig flaskesutter/flaskesmokker som almindelige sutter/smokker uden flaske.
- Produktet skal altid anvendes under opsyn af en voksen.