



MAM **Easy to Drink Cup**

Online Shop

DK/NO

DK/NO: MAM Easy to Drink Cup

DK/NO: Før første brug

- Inden produktet tages i brug første gang, skal det skilles ad/tas fra hverandre og rengøres ved at lægge delene i kogende vand i 5 minutter. Dette gøres for at sikre god hygiejne. Få flere oplysninger i afsnittet om rengøring.
- Læg/Legg derefter de enkelte dele i kogende vand/vann i 5 minutter. Hvis du bruger en gryde, skal/må du sørge for, at der er nok vand/vann i gryden. Dette er for at sikre hygiejnen. Du kan finde flere oplysninger om rengøring i det relevante afsnit/avsnittet.

Rengøring af produktet

- Skil produktet ad/Demonter i dets enkelte dele, og rengør det i varmt sæbevand/såpevann før hver brug. Brug ikke rengøringsprodukter med skadelige ingredienser som alkohol, klor og/eller mikroplast. Lad ikke delene ligge i en rengøringsopløsning (f.eks. sæbevand/såpevann) i længere tid end anbefalet – det kan forringe produktets ydeevne/ytelse.
- Koppen kan steriliseres ved at/å koge det i vand/vann i 10 minutter eller ved at/å bruge MAM Steriliser i 10 minutter. Milde steriliseringsopløsninger kan bruges i henhold til instruktionerne.
- Rengøring i samlet tilstand kan beskadige/skade produktet. For optimal rengøring SKAL/MÅ produktet skilles ad/demonteres.
- Kan vaskes i opvaskemaskine på øverste hylde/hylle (op til 65° C).
- Rengør udluftningen/ventilationsåbningen omhyggeligt/forsigtigt for at undgå/unngå skader. Skyl ventilationsåbningerne grundigt, så der ikke samler sig væskerester.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler. Brug kun bløde/myke børster eller bløde/myke svampe. Hårde/Harde rengøringsbørster kan ridse/lage riper i materialet.
- Rengør alle dele efter hver brug, og tør dem separat.
- Kontrollér altid alle dele, inden koppen bruges, og stryg langsomt ventilationsåbningerne på ventilen et par gange med tommelfingeren eller fingrene for at/å åbne/åpne dem igen.
- Kasser ved første tegn på skader eller defekter.
- Enkelte dele kan være misfarvede/misfarget af/av fødevarer/mat. Dette har ingen negativ indvirkning/effekt på materialet eller koppens funktion.

DK/NO: Yderligere vigtig information

- Sæt/Sett ventilen ind/inn i drikkeglasset, indtil den klikker ind i rillerne/sporene på den indvendige væg. Kontrollér at ventilen sidder korrekt/riktig. Hvis ventilen ikke sidder korrekt, kan koppen lække. Kontroller ventilens pasform før hver brug, og før du giver koppen til dit barn.
- Fyld/Fyll koppen lidt/liit under den gennemgående kant, så ventilen ikke rører ved væsken. Ellers kan koppen lække/lekket.
- Luk drikkekoppen med transportlåget/lokket, før du transporterer den.
- Stik ikke genstande/gjenstander ind/inn i ventilationshullerne/ventilåbningene.
- Brug ikke nåle eller andre spidse/spisse genstande/ genstander til at/å forstørre åbningerne.
- Hold altid drikkebægeret og udluftningen/ventilen tørre og adskilt fra hinanden/hverandre, når de ikke er i brug.
- Fyld/Fyll ALDRIG drikkekoppen med kulsyreholdige drikke eller juice med frugtkød. Det vil reducere koppens modstandsdygtighed over for spild/ sølmotstand.
- Drikkekoppen må ikke bruges til varme drikke (over 40° C). Tilbered ikke varme drikke, som f.eks. te, i koppen. Bryg i en anden/annen beholder, og fyld den op/på igen, når den er kølet af/avkølet.
- Den er ikke egnet til opvarmning i mikrobølgeovn. Opvarm ALDRIG en tom kop.
- Opvarm ALDRIG en lukket drikkekop. Stil/Sett ALDRIG kruset i en ovn.
- Hæld/Hell ALDRIG kogende/kokende vand/vann i koppen. Tjek/Kontroller altid temperaturen, før du giver den til dit barn.
- Lad ikke børn løbe rundt med drikkekoppen for at undgå/unngå skader.

DK/NO: For dit barns sikkerhed og helse

ADVARSEL!

- Kontinuerlig og langvarig sutning/sugning på væsker kan forårsage karies.
- Kontrollér altid madens/drikkens temperatur, før du giver den.
- Kasser produktet ved første tegn på skade eller svaghed.
- Opbevar komponenter, der/som ikke er i brug, utilgængeligt for børn/barn.
- Fastgør aldrig/Fest aldri snore, bånd eller løse dele af tøj/klesplagg. Barnet kan blive kvalt.
- Brug aldri flaskesut/flaskesmokk som narresut/smokk.
- Brug altid dette produkt under opsyn af/av en voksen.