



Trainer

Online Shop

SE

SE: Före första användning

- Före första användning: Ta isär och rengör produkten och lägg sedan ned delarna i kokande vatten i 5 minuter. Det här säkerställer hygien. Läs mer om rengöring i motsvarande avsnitt.
- Före första användning, tryck försiktigt på drickspipen för att säkerställa att hålet är öppet.
- När den används för första gången och ibland även senare kan skåran i ventileringsdelen av drickspipen (den upphöjda bubblan med en skåra i på undersidan av drickpipens nederdel) klistra ihop. Då kan ingen luft komma in i flaskan under matningen, vilket leder till att drickspipen trycks ihop. Stryk då långsamt med tummen över bubblan (ventileringsdelen) så att skåran öppnar sig igen.

Rengöring

- Före varje användning: Ta isär och rengör produkten noggrant i varmt diskvatten. Skölj noggrant i rent vatten och sterilisera därefter delarna för att säkerställa hygien. Undvik skadliga ingredienser i rengöringsmedlet som alkohol, klorin och/eller mikroplast. Lämna inte delar i rengöringsmedlet (diskvattnet) längre än vad som rekommenderas – det kan påverka produktens funktion negativt.
- Kontrollera alla olika flaskdelar före varje användning och dra drickspipen i alla riktningar. Byt ut vid minsta tecken på skada eller slitage.
- Alla flaskdelar MÅSTE tas isär för att de ska kunna rengöras ordentligt. Om flaskan rengörs monterad kan den skadas.
- Kan diskas i diskmaskin på den övre hyllan (max. 65 °C).
- Färgämnen från mat kan missfärga delar. Detta påverkar inte materialet negativt.
- Var särskilt försiktig vid rengöring av pipens munstycke, så att membranet inte skadas.
- Använd inga slipande rengöringsmedel. Använd endast diskborste med mjuka strån eller en mjuk disksvamp. Grova kökssvampar eller stålull kan repa plasten.
- Kontrollera att inga matrester finns kvar i flaskdelarna efter rengöring.

Sterilisering

- Alla flaskdelar MÅSTE tas isär för att de ska kunna steriliseras ordentligt.
- Diska alla flaskdelar före sterilisering.
- Sterilisera med en av följande metoder efter diskning: ångsterilisering (elektrisk eller i mikrovågsugn enligt tillverkarens instruktioner), kokning i vatten i minst 5 minuter eller nedsänkning i flytande steriliseringslösning. Låt alla delar svalna när de har kokats eller steriliserats.
- Lämna inga delar (inklusive drickspipen) i steriliseringslösningen längre än vad som rekommenderas eller i direkt solljus eller värme – det kan påverka produktens funktion negativt eller försvaga drickspipen.
- Montera ALDRIG ihop flaskdelarna under sterilisering. Det kan skada flaskan och förvränga gängningen där flaskan skruvas ihop.
- Montera drickspipen: Dra drickspipen genom skruvringen tills du hör ett "klick". För handtaget över flaskhalsen och skruva fast skruvringen med drickspipen hårt på flaskan.

Instruktioner för uppvärmning:

- Värm flaskan med en av följande metoder: Placera den i en flaskvärmare, under varmt rinnande vatten, i en behållare med uppvärmt vatten eller i mikrovågsugnen. Kontrollera att grillfunktionen är avstängd.
- Håll ALDRIG kokande vatten i flaskan.
- Värm eller kyl ALDRIG en förseglad flaska. Ta av skyddslocket och drickspipen (med skruvringen) före uppvärmning, i synnerhet vid uppvärmning i flaskvärmare eller mikrovågsugn. Låt inte flaskan överhettas eftersom det kan skada flaskan.
- Ställ ALDRIG in flaskan i en vanlig ugn. Värm ALDRIG flaskan över öppen låga eller eld.
- Var extra försiktig vid uppvärmning i mikrovågsugnen eftersom uppvärmningen kan bli ojämn med lokal överhettning. Låt stå så lång tid som mikrovågsugnens tillverkare rekommenderar. Ställ inte flaskan mitt på snurrtaleten eftersom det kan leda till ojämn värmefördelning.
- Rör alltid noggrant runt efter uppvärmning så att värmen fördelas jämnt.
- Testa alltid temperaturen innan du serverar.

Ytterligare viktig information:

- Flaskan är tillverkad av polypropen, som är hygieniskt, lätt att rengöra och relativt mjukt. Undvik hårda tryck mot den, eftersom det kan påverka flaskans funktion.
- Använd inte nål eller annat vasst föremål för att göra hålet i drickspipen större.
- Förvara alltid flaskan torr.
- Förvara drickspipar i en torr, försluten behållare.
- Använd alltid MAM-dinappar och drickspipar med MAM-flaskorna.
- Använd endast sockerfria livsmedel eller drycker.
- Låt inte bebisen gå med flaskan, för att undvika skada.
- Lägg ALDRIG bebis i sängen med flaskan. Lång kontakt med drycker kan orsaka allvarliga kariesangrepp.

- Drickpip och handtag passar alla MAM:s flaskor och Trainer (med undantag för MAM Easy Start™ Anti-Colic 130ml).
- Spara instruktionerna för framtida bruk.

För ditt barns säkerhet och hälsa

VARNING!

- Att dricka ur nappflaska oavbrutet och under lång tid kan ge upphov till karies.
- Kontrollera alltid vätskans temperatur före matning.
- Kassera vid minsta tecken på skada eller svaghet.
- Håll delar som inte används utom räckhåll för barn.
- Fäst aldrig i snöre, band eller lösa delar av kläderna. Barnet kan strypas.
- Använd aldrig drickpipar som napp.
- Använd alltid den här produkten under uppsikt av en vuxen.